

# Service Manual

Cassette Deck

**RS-B55**  
**RS-955**

\*  
dbx/Dolby B-C NR  
Stereo Cassette Deck



- The photographs show RS-955 model.
- The function and operating method of RS-955 are the same as for RS-B55.

**RS-B55 MECHANISM SERIES (For U.S.A.)**

**RS-B25 MECHANISM SERIES (For other areas.)**

## SPECIFICATIONS

<b>Deck system</b>	Stereo cassette deck
<b>Track system</b>	4-track, 2-channel
<b>Heads REC/PLAY</b>	AX (Amorphous) head
<b>Erasing</b>	Double-gap ferrite head
<b>Motor</b>	1 motor
<b>Recording system</b>	AC bias
<b>Bias frequency</b>	80 kHz
<b>Erasing system</b>	AC bias
<b>Tape speed</b>	4.8 cm/sec. (1 7/8 ips)
<b>Frequency response</b>	
<b>Metal</b>	20 Hz~19,000 Hz 30 Hz~18,000 Hz (DIN) 40 Hz~17,000 Hz $\pm 3$ dB
<b>CrO<sub>2</sub></b>	20 Hz~18,000 Hz 30 Hz~17,000 Hz (DIN) 40 Hz~16,000 Hz $\pm 3$ dB
<b>Normal</b>	20 Hz~17,000 Hz 30 Hz~16,000 Hz (DIN) 40 Hz~15,000 Hz $\pm 3$ dB
<b>Dynamic Range (with dbx in)</b>	110 dB (1 kHz)
<b>S/N (signal level=max. recording level, CrO<sub>2</sub> type tape)</b>	
<b>dbx in</b>	92 dB (A weighted)
<b>Dolby C NR in</b>	75 dB (CCIR)
<b>Dolby B NR in</b>	67 dB (CCIR)
<b>NR out</b>	57 dB (A weighted)

<b>Wow and flutter</b>	0.07% (WRMS) $\pm 0.13\%$ (DIN)
<b>Max. Input Level Improvement (with dbx in)</b>	10 dB (1 kHz)
<b>Fast Forward and Rewind Time</b>	Approx. 90 seconds with C-60 cassette tape
<b>Input sensitivity and impedance</b>	
<b>MIC</b>	0.25 mV/400 $\Omega$ –10 k $\Omega$
<b>LINE</b>	60 mV/47 k $\Omega$
<b>Output voltage and impedance</b>	
<b>LINE</b>	400 mV/1.5 k $\Omega$
<b>HEADPHONES</b>	80 mV/8 $\Omega$
<b>Power consumption</b>	18 W
<b>Power supply</b>	[M] ..... AC; 120V, 60 Hz [E][EH][EGA] ..... AC; 220V, 50 Hz/60 Hz [EK][XA][XL] ..... AC; 110V/127V/220V/240V, 50 Hz/60 Hz Preset power voltage 240V
<b>Dimensions (W×H×D)</b>	430×99.5×229 mm (16-29/32"×3-29/32"×9")
<b>Weight</b>	3.5 kg (7 lbs 11 oz)

Color	Area
(K)	[M] ..... U.S.A. (RS-955)
(K) (S)	[E] ..... All European areas except United Kingdom. (RS-B55)
(K) (S)	[EK] .... United Kingdom. (RS-B55)
(K) (S)	[EH] .... Holland. (RS-B55)
(K) (S)	[EGA] .. F.R.Germany. (RS-B55)
(K) (S)	[XA] .... Asia, Latin America, Middle East and Africa. (RS-B55)
(K) (S)	[XL] .... Australia. (RS-B55)

**Color**

(K)... Black Type  
(S)... Silver Type

Design and specifications are subject to change without notice.

\* The term dbx is a registered trademark of dbx Inc.

\*\* 'Dolby' and double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

# Technics

**Matsushita Engineering and Service Company**  
50 Meadowland Parkway,  
Secaucus, New Jersey 07094

**Panasonic Sales Company, Division of Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc.**  
Ave. 65 De Infanteria, KM 9.7  
Victoria Industrial Park  
Carolina, Puerto Rico 00630


**Panasonic Hawaii Inc.**  
91-238 Kauhi St. Ewa Beach  
P.O. Box 774  
Honolulu, Hawaii 96808-0774

**Matsushita Electric Trading Co., Ltd.**  
P.O. Box 288, Central Osaka Japan

## ■ CONTENTS

	Page		Page
Location of Controls .....	2	Schematic Diagram .....	24~28
Safety Precaution .....	3	Circuit Boards .....	
Operations .....	3~5	and Wiring Connection Diagram .....	29~32
Disassembly Instructions .....	6, 7	Terminal Guide of Transistors, Diodes, Coils and IC's .....	33
Measurements and Adjustments .....	8~12	Cabinet Parts Location .....	33~35
Microcomputer Terminal Function and Waveform .....	13~18	Mechanical Parts Location .....	36~38
Block Diagram .....	19~21	Technical Guide .....	39, 40
Electrical Parts List .....	22, 23		

## ■ LOCATION OF CONTROLS



## Cassette Deck

## DEUTSCH

Verwenden Sie bitte diese Broschüre Zusammen mit der Service-Anleitung für das Modell Nr. RS-B55.

## ■ TECHNISCHE DATEN

<b>System</b>	Stereo-Cassettendeck
<b>Spuren</b>	4 Spuren, 2 Kanäle
<b>Tonköpfe</b>	
<b>Aufnahme/Wiedergabe</b>	AX-Kopf
<b>Löschen</b>	Ferrit-Kopf mit Doppelspalt
<b>Motor</b>	1-Motor
<b>Aufnahmesystem</b>	Wechselstrom-Vormagnetisierung
<b>Vormagnetisierungsfrequenz</b>	80 kHz
<b>Löschsystem</b>	Wechselstrom-Vormagnetisierung
<b>Bandgeschwindigkeit</b>	4,8 cm/s
<b>Frequenzgang</b>	
<b>Reinisenbänder</b>	20 Hz~19.000 Hz
	30 Hz~18.000 Hz (DIN)
	40 Hz~17.000 Hz±3 dB
<b>CrO<sub>2</sub>-Bänder</b>	20 Hz~18.000 Hz
	30 Hz~17.000 Hz (DIN)
	40 Hz~16.000 Hz±3 dB
<b>Normalbänder</b>	20 Hz~17.000 Hz
	30 Hz~16.000 Hz (DIN)
	40 Hz~15.000 Hz±3 dB
<b>Dynamischer Bereich</b> (mit dbx-Rauschunterdrückung)	110 dB (1 kHz)

**Geräuschspannungsabstand:**

(Signalpegel = max. Aussteuerungspegel, CrO <sub>2</sub> -Band)	
<b>mit dbx-Rauschunterdrückung</b>	92 dB (nach Abwertef)
<b>mit Dolby C-Rauschunterdrückung</b>	75 dB (CCIR)
<b>mit Dolby B-Rauschunterdrückung</b>	67 dB (CCIR)
<b>ohne Rauschunterdrückung</b>	57 dB (nach A bewertet)
<b>Gleichlaufschwankungen</b>	0,07% (WRMS)
	±0,13% (DIN)

<b>Max. Eingangspegelverbesserung (mit dbx)</b>	10 dB (1 kHz)
<b>Umspulzeit</b>	ca. 90 s für C-60-Cassette

**Eingangsempfindlichkeit und Impedanz**

<b>MIC</b>	0,25 mV/400 Ω~10 kΩ
<b>LINE</b>	60 mV/47 kΩ

**Ausgangsspannung und Impedanz**

<b>LINE</b>	400 mV/1,5 kΩ
<b>HEADPHONES</b>	80 mV/8 Ω
<b>Stromaufnahme</b>	18 W

**Stromversorgung**

Netz 50 Hz/60 Hz, 220 V für Europa ohne England.

<b>Abmessungen (B×H×T)</b>	430×99,5×229 mm
<b>Gewicht</b>	3,5 kg

## ■ MESSUNGEN UND EINSTELL METHODEN

Anm.: Wenn nicht anders vorgeschrieben, Drehschalter und Steuereinrichtungen auf die folgenden Positionen stellen.

- Für saubere Köpfe sorgen.
- Für saubere Tonwelle und Andruckrolle sorgen.
- Auf normale Raumtemperatur achten: 20±5°C (68±9°F)
- Dolby-Schalter: AUS
- Abgleichkontrolle: Mitte (Zentrum)
- Bandsortenschalter: NORMAL
- Eingangswahlschalter: LINE
- Eingangsregler: MAX

**A Senkrechtstellen des Kopfes**

Bedingung:  
• Wiedergabe

Meßgerät:

- Elektronische Voltmeter
- Oszillograph
- Testband (azimuth)...QZZCFM

**Ausgangsbalance-Justierung für linken und rechten Kanal**

1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 2.




Fig. 2

2. 8kHz-Signal des Testbandes (QZZCFM) wiedergeben.

Schraube (B) in Fig. 3 auf maximalen Ausgangspegel des linken und rechten Kanals abgleichen.

Sind die Ausgangspegel des linken und rechten Kanals nicht gleichzeitig maximal, wie folgt justieren:

3. Durch Drehen der in Fig. 3 gezeigten Schraube (B) die Winkel A und C (Punkte, wo Spitzenausgangspegel für den linken und rechten Kanal erreicht werden) ermitteln. Anschließend den Winkel B zwischen dem Winkel A und C ermitteln, d.h. den Punkt, wo die Ausgangspegel des linken und rechten Kanals ausbalanciert (ausgeglichen) sind. (Siehe Fig. 3 und 4.)




Fig. 3




Fig. 4

### Phasenjustierung für linken und rechten Kanal

- Den Meßaufbau zeigt Fig. 5.
- 8kHz-Signal des Testbandes (QZZCFM) wiedergeben. Schraube (B), wie in Fig. 3 gezeigt, so einstellen, daß Zeiger von zwei Röhrevoltmeter auf Maximum ausschlagen und am Oszillographen eine Wellenform wie in Fig. 6 erreicht wird.





Fig. 6

### Bandgeschwindigkeit

Bedingung:  
• Wiedergabe

Meßgerät:  
• Elektronischer Digitalzähler  
• Testband...QZZCWAT

#### Genauigkeit der Bandgeschwindigkeit

- Den Meßaufbau zeigt Fig. 7.
- Testband (QZZCWAT 3000Hz) wiedergeben und Ausgangssignal dem Zähler zuführen.
- Frequenz messen.
- Beträgt die auf dem Testband aufgezeichnete Frequenz 3000Hz, so ergibt sich die Genauigkeit nach folgender Formel:

$$\text{Genauigkeit der Bandgeschwindigkeit} = \frac{f - 3000}{3000} \times 100(\%)$$

worin f die gemessene Frequenz ist.

- Die Messung soll im mittleren Teil des Bandes erfolgen.

**NORMALWERT: 0,33% (3000±10Hz)**

- Falls der Meßwert nicht im vorgeschriebenen Bereich liegt, bitte mit Bandgeschwindigkeitsregler VR wie in Fig. 1 gezeigt einstellen.

**Anmerkung:** Bitte bei dieser Einheit zum Justieren der Bandgeschwindigkeit keinen Metallschraubenzieher benutzen.

#### Schwankung der Bandgeschwindigkeit:

Messung, wie oben beschrieben für Anfang, mittleren Teil und Ende des Testbandes wiederholen und Schwankung wie folgt bestimmen:

$$\text{Schwankung} = \frac{f_1 - f_2}{3000} \times 100(\%)$$

$f_1$  = Maximalwert

$f_2$  = Minimalwert

**NORMALWERT: 1%**




Fig. 7

### Frequenzgang bei Wiedergabe

Bedingung:  
• Wiedergabe

Meßgerät:  
• Elektronische Voltmeter  
• Oszillograph  
• Testband...QZZCFM

- Den Meßaufbau zeigt Fig. 2.
- Gerät auf Wiedergabe schalten. Frequenzgang-Testband QZZCFM wiedergeben.
- Ausgangsspannung bei 315Hz, 12,5kHz, 8kHz, 1kHz, 250Hz, 125Hz und 63Hz messen und jede Ausgangsspannung mit der Standardfrequenz 315Hz an der LINE OUT vergleichen.
- Messungen an beiden Kanälen durchführen.
- Prüfen, ob die gemessenen Werte innerhalb des in der Frequenzgang-Übersicht aufgeführten Bereichs liegen. (Siehe Fig. 8.)






Fig. 8



<b>⑨ Wiedergabe-Verstärkung</b>	Bedingung: • Wiedergabe	Meßgerät: • Elektronische Voltmeter • Oszillograph • Testband...QZZCFM
1. Den meßaufbau zeigt Fig. 2. 2. Den Standard-Aufnahmepegelteil der Testbandcassette (QZZCFM, 315 Hz) wiedergeben und mit dem Elektronische Voltmeter den Ausgangspegel an den LINE OUT-Anschlüssen messen. 3. Messung an beiden Kanälen durchführen. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>NORMALWERT: 0,4V±0,5dB (0,02V)</b> </div> <b>Einstellung:</b> 1. Abweichungen können durch Abgleich von VR5 (linker Kanal) und VR6 (rechter Kanal), korrigiert werden. 2. Nach erfolgtem Abgleich ist der Frequenzgang bei Wiedergabe erneut zu kontrollieren.		
<b>⑩ Löschstrom</b>	Bedingung: • Aufnahme	Meßgerät: • Elektronische Voltmeter • Oszillograph • Testband (Leerband)...QZZCRZ für Metall
1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 9. 2. Die Aufnahme- und Pausentaste drücken. 3. Das Metallband-Referenzleerband (QZZCRZ) einsetzen. 4. Löschstrom nach folgender Formel ermitteln: $\text{Löschstrom (A)} = \frac{\text{Die Spannung über beide Enden von R301}}{1 \text{ (Ohm)}}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>NORMALWERT: 155±15mA (Metal position) (155±15mV)</b> </div> 5. Falls der Meßwert nicht im vorgeschriebenen Bereich liegt, auf folgenden Weise einstellen. <b>Einstellung:</b> 1. Die Punkte (A) und (B) der Hauptschaltplatte kurzschließen. 2. Den Löschstrom messen. 3. Beträgt der Löschstrom weniger als 140 mA, den Punkt (B) kurzschließen. 4. Beträgt der Löschstrom mehr als 170 mA: Punkt (A) unterbrechen.		
<b>⑪ Gesamtfrequenzgang</b>	Bedingung: • Aufnahme und Wiedergabe • Eingangsregler...MAX	Meßgerät: • Elektronische Voltmeter • NF-Generator • Abschwächer • Oszillograph • Testband (Leerband) ...QZZCRA für Normal ...QZZCRX für CrO <sub>2</sub> ...QZZCRZ für Metall • Widerstand (600Ω)
<b>Anm.:</b> Vor Messung und Abgleich des Gesamtfrequenzganges ist sicherzustellen, daß der Frequenzgang bei Wiedergabe korrekt ist (Vgl. entspr. Abschnitt). <b>Gesamtfrequenzgang-Justierung durch Aufnahme-Vomagnetisierungsstrom</b> (Der Aufnahme-Entzerrer ist fest eingestellt.) 1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 11. 2. Das Normalband-Referenzleerband (QZZCRA) einsetzen. 3. An LINE IN ein Signal von 1 kHz, -24 dB zuführen. Das Gerät auf Aufnahme schalten. 4. Den Dämpfungswiderstand feineinstellen, bis die Ausgangsleistung an LINE OUT 0,4 V beträgt. • Überprüfen, daß der Signalausgangspegel bei einer Ausgangs-Spannung von 0,4 V -24±4 dB beträgt. 5. Mit dem NF-Oszillator Signale von 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 10 kHz und 12,5 kHz zuführen, und diese Signale auf das Testband aufzeichnen.		<div style="text-align: center;">  <p>Fig. 9</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 10</p> </div>

6. Die in Schritt 5 aufgezeichneten Signale wiedergeben und überprüfen, ob die Frequenzgangkurve innerhalb des Bereichs liegt, der im Frequenzgangdiagramm für normales Band in Fig. 10 gezeigt ist. (Falls die Kurve innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs liegt, mit den Schritten 7, 8 und 9 weiterfahren.)  
Falls die Kurve außerhalb des vorgeschriebenen Bereichs liegt, wie folgt justieren.




Fig. 11

#### Justierung (A):

Wenn die Kurve den vorgeschriebenen Gesamtfrequenzgangbereich (Fig. 10) überschreitet, wie in Fig. 12 gezeigt.




Fig. 12

- 1) Den Vormagnetisierungsstrom durch Abgleichen von VR301 (linker Kanal) und VR302 (rechter Kanal) erhöhen.

- 2) Die Schritte 5 und 6 zur Überprüfung wiederholen. (Wenn die Kurve dabei innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs liegt (Fig. 10) mit den Schritten 7, 8, und 9 weiterfahren.)

- 3) Wenn die Kurve den vorgeschriebenen Bereich (Fig. 10) noch immer überschreitet, den Vormagnetisierungsstrom weiter erhöhen, und die Schritte 5 und 6 wiederholen.

7. Das CrO<sub>2</sub> Band-Referenzleerband (QZZCRX) einsetzen.
8. Testband QZZCRX einlegen, und Signale von 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz, 10kHz und 15kHz aufzeichnen; Anschliessend die Signale wiedergeben und prüfen, ob die Kurve innerhalb des Bereichs liegt, der im Gesamtfrequenzgang-Diagramm für das CrO<sub>2</sub> Band dargestellt ist. (Fig. 14.)
9. Das Metallband-Referenzleerband (QZZCRZ) einsetzen. Testband QZZCRZ einlegen und Signale von 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz, 10kHz und 15kHz aufnehmen. Anschliessend die Signale wiedergeben und prüfen, ob die Kurve innerhalb des Bereichs im Gesamtfrequenzgangdiagramm für Metallband liegt. (Fig. 14.)
10. Überprüfen, daß die Vorspannung ungefähr den folgenden Werten entsprechen, wenn der Bandsortenschalter in die entsprechende Position gestellt ist.

- Die spannung an den Anschlüssen des Widerstandes R15 (linker Kanal) [R16 (rechter Kanal)] ablesen und den Vormagnetisierungsstrom entsprechend folgender Formel berechnen.

$$\text{Vormagnetisierungsstrom (A)} = \frac{\text{Spannung am Elektronische Voltmeter (V)}}{10 (\Omega)}$$

**Ungefähr 170 μA (Normal position)**  
**Bezugswert: Ungefähr 200 μA (CrO<sub>2</sub> position)**  
**Ungefähr 370 μA (Metall position)**

#### Justierung (B):

Wenn die Kurve unter den vorgeschriebenen Bereich für den Gesamtfrequenzgang (Fig. 10) absinkt, wie in Fig. 13 gezeigt:




Fig. 13

- 1) Den Vormagnetisierungsstrom durch abgleichen von VR301 (linker Kanal) und VR302 (rechter Kanal) reduzieren.
- 2) Die Schritte 5 und 6 zur Überprüfung wiederholen. (Falls die Kurve dabei innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs in Fig. 10 liegt, mit den Schritten 7, 8, und 9 weiterfahren.)
- 3) Falls die Kurve noch immer unter den vorgeschriebenen Bereich (Fig. 10) absinkt, den Vormagnetisierungsstrom weiter reduzieren, und Schritte 5 und 6 wiederholen.

#### Gesamtfrequenzgangdiagramm (CrO<sub>2</sub>, Metall)




Fig. 14

#### © Gesamtverstärkung

Bedingung:

- Aufnahme und Wiedergabe
- Eingangsregler: MAX
- Standard-Eingangspegel:

Mikrofon ....  $-72 \pm 5$  dB  
(0,25 mV)

NF-Eingang ....  $-24 \pm 4$  dB  
(63 mV)

Meßgerät:

- Elektronische Voltmeter
- NF-Generator
- Abschwächer
- Oszillograph
- Widerstand (600Ω)
- Testband (Leerband)  
...QZZCRA für Normal

1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 15.
2. Das Normalband-Referenzleerband (QZZCRA) einsetzen.
3. Gerät auf "Aufnahme" schalten.
4. Über den Abschwächer ein 1kHz-Signal (-24dB) vom NF-Generator dem NF-Eingang zuführen.
5. ATT justieren, bis der Monitorpegel an den LINE OUT-Anschlüssen 0,4V beträgt.
6. Eine bespielte Cassette wiedergeben und überprüfen, ob der Ausgangspegel an den LINE OUT-Anschlüssen 0,4V beträgt.
7. Wenn der gemessene Wert nicht 0,4V erreicht, die folgenden VR abgleichen: VR103 (L-K) oder VR104 (R-K).
8. Ab Punkt 2 wiederholen.




Fig. 15

#### Fluoreszenzmeter

Bedingung:  
 • Aufnahme  
 • Eingangsregler...MAX.

Meßgerät:  
 • Elektronische Voltmeter  
 • NF-Generator  
 • Abschwächer  
 • Oszillograph  
 • Widerstand (600Ω)

1. Der Anschluß des Prüfgerätes wird in Fig. 15 gezeigt.
2. Die Einheit auf Aufnahmestellung schalten.
3. Ein 1kHz Signal (-24dB) vom AF Oszillator durch "ATT" auf "LINE IN" geben.

#### Justierung auf -40 dB

4. Abschwächer so abstimmen, daß der in Stufe 3 abgestimmte Pegel um 40 dB vermindert wird.
5. Zu diesem Zeitpunkt prüfen, ob der -40 dB Anzeiger abgeschwächt leuchtet (mittelhell, zwischen ganz hell und erlischt: Siehe Fig. 16).
6. Wenn der Anzeiger nicht, wie in Stufe 6 beschrieben, abgeschwächt, leuchtet VR102 abstimmen.




Fig. 16

#### Justierung auf 0 dB

7. Den Zustand von Stufe 3 herstellen. Ausgangspegel auf  $0,4 \text{ V} \pm 0,02 \text{ V}$  an der LINE OUT festsetzen.
8. Zu diesem Zeitpunkt prüfen, ob der 0 dB Anzeiger abgeschwächt aufleuchtet (mittelhell, zwischen ganz hell und erlischt siehe Fig. 17).
9. Wenn nicht korrekt, VR201 abstimmen.
10. Einstellungen und Prüfungen der Stufen 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 zweibis dreimal wiederholen.



Fig. 17

#### Dolby-Schaltung

Bedingung:  
 • Aufnahme  
 • Dolby-Schalter  
 ...IN/OUT (AN/AUS)  
 • Dolby-Wahlschalter  
 ...B/C  
 • Eingangsregler...MAX.

Meßgerät:  
 • Elektronische Voltmeter  
 • NF-Generator  
 • Abschwächer  
 • Oszillograph  
 • Widerstand (600Ω)

#### Aufnahmeseite

- Überprüfung der Dolby-B-Typ Verschlüsselungsmerkmale.
  1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 18.
  2. Gerät auf "Aufnahme" stellen. (Dolby-Wahlschalter ist OUT (AUS).)
  3. Dem NF-Eingang ein 1kHz-Signal zuführen.
  4. Abschwächer so abstimmen, daß die Ausgangsspannung an Nadel 7 von IC401 (L-K) und IC402 (R-K) 12,3mV beträgt.
  5. Die Ausgangsspannung an Nadel 21 sollte 0dB betragen (375mV).
  6. Den Dolby-Wahlschalter auf B stellen. Sicherstellen, daß das Ausgangssignalpegel an Nadel 21 von IC401 (L-K) und IC402 (R-K)  $+6 \text{ dB} \pm 1,5 \text{ dB}$  beträgt (753 mV).
  7. Dolby-Wahlschalter ausschalten und die Frequenz auf 5kHz abstimmen. Das Ausgangssignal an Nadel 21 sollte 0dB betragen (375mV).
  8. Dolby-Wahlschalter auf B stellen und sicherstellen, daß das Ausgangssignalpegel an Nadel 21 von IC401 (L-K) und IC402 (R-K)  $+8 \text{ dB} \pm 1,5 \text{ dB}$  beträgt (948 mV).

### • Überprüfung der Dolby-C-Typ Verschlüsselungsmerkmale

1. Obige Stufen 1 bis 5 wiederholen.
2. Dolby-Wahlschalter auf C stellen und sicherstellen, daß das Ausgangssignalpegel an Nadel 21 von IC401 (L-K) und IC402 (R-K)  $+11,5 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$  beträgt (1,4 V).
3. Dolby-Wahlschalter ausschalten und die Frequenz auf 5kHz abstimmen.  
Die Ausgangsspannung an Nadel 21 sollte 0dB sein (375mV).
4. Dolby-Wahlschalter auf C stellen und sicherstellen, daß das Ausgangssignalpegel an Nadel 21 von IC401 (L-K) und IC402 (R-K)  $+8,5 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$  beträgt (1 V).




Fig. 18

### ❶ Einsatz Ausgleichszeit-Justierung (dbx Schaltung)

Bedingung:

- Betriebsart Aufnahme
- Eingangspegelregler...MAX
- Abgleichkontrolle ...Mitte (Zentrum)

Meßgeräte:

- Elektronische Voltmeter
- Dämpfungsglied
- AF-Oszillator
- Gleichstromvoltmeter
- Geräuschverminderungs-Schalter...dbx Band

1. Führen Sie die in Fig. 19 gezeigten Anschlüsse durch und geben Sie ein 1 kHz  $-27 \text{ dB}$  Signal vom LINE IN ein und stellen Sie den Lärmreduktionswähler in die Position dbx.
2. Versetzen Sie das Gerät in die Betriebsart Aufnahme und stellen Sie das Dämpfungsglied so ein, daß der Signalpegel beim C541 (linker kanal) und beim C542 (rechter kanal) 300mV ist.
3. Voltzahl auf DC Voltmeter ablesen.

**Bezugswert:  $15 \pm 0,5 \text{ mV}$**

4. Weicht der Meßwert vom Bezugswert ab, VR101 abgleichen.




Fig. 19

## FRANÇAIS

Ceci est à utiliser conjointement avec le manuel d'entretien du modèle No. RS-B55.

### ■ CARACTERISTIQUES

<b>Platine</b>	Platine magnéto-cassette stéréo
<b>Pistes</b>	4 pistes, 2 canaux
<b>Têtes</b>	
<b>ENREGISTREMENT/LECTURE</b>	Tête en AX
<b>Effacement</b>	Tête en ferrite à double entrefer
<b>Moteur</b>	1-moteur
<b>Système d'enregistrement</b>	Polarisation CA
<b>Fréquence de polarisation</b>	80 kHz
<b>Système d'effacement</b>	Polarisation CA
<b>Vitesse de défilement de la bande</b>	4,8 cm/sec.
<b>Réponse en fréquence</b>	
<b>Métal</b>	20 Hz~19.000 Hz
	30 Hz~18.000 Hz (DIN)
	40 Hz~17.000 Hz $\pm 3 \text{ dB}$
<b>CrO<sub>2</sub></b>	20 Hz~18.000 Hz
	30 Hz~17.000 Hz (DIN)
	40 Hz~16.000 Hz $\pm 3 \text{ dB}$
<b>Normal</b>	20 Hz~17.000 Hz
	30 Hz~16.000 Hz (DIN)
	40 Hz~15.000 Hz $\pm 3 \text{ dB}$
<b>Portée dynamique (avec système dbx)</b>	110 dB
<b>Rapport signal/bruit:</b>	
(niveau de signal = niveau d'enregistrement maximum, bande magnétique de type CrO <sub>2</sub> )	

<b>Système dbx</b>	92 dB (A pondéré)
<b>Système de Dolby C</b>	75 dB (CCIR)
<b>Système de Dolby B</b>	67 dB (CCIR)
<b>Pas de système de NR</b>	57 dB (A pondéré)
<b>Pleurage et scintillement</b>	0,07% (WRMS)
	$\pm 0,13\%$ (DIN)
<b>Amélioration du niveau d'entrée maximum (avec système dbx)</b>	10 dB (1kHz)
<b>Temps d'avance rapide et de rebobinage</b>	Environ 90 secondes pour une cassette C-60
<b>Sensibilité et impédance d'entrée</b>	
<b>MIC</b>	0,25mV/400Ω~10 kΩ
<b>LIGNE</b>	60 mV/47 kΩ
<b>Tension et impédance de sortie</b>	
<b>LIGNE</b>	400 mV/1,5 kΩ
<b>HEADPHONES</b>	80 mV/8 Ω
<b>Consommation</b>	18 W
<b>Alimentation</b>	AC 50 Hz/60 Hz 220 V pour l'Europe sauf la Grande Bretagne.
<b>Dimensions (L×H×P)</b>	430×99,5×229 mm
<b>Poids</b>	3,5 kg

## METHODES DES MEASURES ET REGLAGES

**REMARQUES:** Placer les interrupteurs et les contrôles dans les positions suivantes, sauf indication contraire.

- Vérifier que les têtes soient propres.
- Vérifier que le cabestan et le galet presseur soient propres.
- Température ambiante admissible:  $20 \pm 5^\circ\text{C}$
- Interrupteur de réduction de bruit: OUT
- Sélecteur de bande: Normal
- Sélecteur d'entrée: Line in
- Contrôles de niveau d'entrée: Maximum
- Contrôle de l'équilibre: Centre

<b>A Réglage de l'azimut de tête</b>	<b>Condition:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode de lecture</li> </ul>	<b>Equipement:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltmètre électronique</li> <li>• Oscilloscope</li> <li>• Bande étalon (azimut) ...QZZCFM</li> </ul>
<b>Réglage de l'équilibre de la sortie au canal gauche/canal droit</b> <p>1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 2.</p> <p>2. Reproduire le signal de 8kHz de la bande étalon (QZZCFM). Régler la vis (B) dans la Fig. 3 pour obtenir les niveaux de sortie maximum pour les canaux gauche et droit. Lorsque les niveaux de sortie des canaux gauche et droit ne sont pas simultanément à leur maximum, les régler à nouveau de la façon suivante.</p> <p>3. Faire tourner la vis indiquée dans la Fig. 3 pour trouver les angles A et C (point où les niveaux de sortie de crête pour les canaux gauche et droit sont obtenus respectivement). Situer alors l'angle B entre les angles A et C, autrement dit, en un point où les niveaux de sortie des canaux gauche et droit atteignent tous deux leur maximum. (Voir les Fig. 3 et 4).</p>		
<b>Réglage de phase canal gauche/canal droit</b> <p>4. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 5.</p> <p>5. Reproduire le signal de 8kHz de la bande étalon (QZZCFM). Régler la vis (B) indiquée dans la Fig. 3 de sorte que les aiguilles des deux voltmètres électroniques oscillent au maximum, et qu'on obtienne sur l'oscilloscope une forme d'onde semblable à celle indiquée dans la Fig. 6.</p>		
<b>B Vitesse de défilement</b>	<b>Condition:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode de lecture</li> </ul>	<b>Equipement:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fréquencemètre numérique</li> <li>• Bande étalon...QZZCWAT</li> </ul>
<b>Précision de la vitesse de défilement</b> <p>1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 7.</p> <p>2. Lire la bande étalon (QZZCWAT, 3000Hz) et appliquer le signal de lecture au fréquencemètre numérique.</p>		




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

3. Mesurer sa fréquence.
4. Sur la base de 3000Hz, déterminer la valeur à l'aide de la formule.
- $$\text{Précision de vitesse} = \frac{f-3000}{3000} \times 100(\%)$$
- avec f = valeur mesurée.
5. Effectuer la mesure sur la partie médiane de la bande.

**Valeur standard: 0,33% (3000 ± 10 Hz)**

6. Si la valeur mesurée ne correspond pas à la valeur standard, régler au moyen de la vis VR de réglage de la vitesse de défilement indiquée dans la Fig. 1.
- Remarque:** Utiliser un tournevis qui ne soit pas métallique pour le réglage de la précision de la vitesse de défilement sur cette unité.

### Fluctuations de vitesse de défilement

Faire les mesures de la même façon que ci-dessus (au début, au milieu et en fin de bande) et déterminer la différence entre les valeurs maximale et minimale, puis calculer comme suit.

$$\text{Fluctuations de vitesse} = \frac{f_1 - f_2}{3000} \times 100(\%)$$

f<sub>1</sub> = valeur maximale  
f<sub>2</sub> = valeur minimale

**Valeur standard: 1%**




Fig. 7

<b>C Réponse en fréquence à la lecture</b>	<b>Condition:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode de lecture</li> </ul>	<b>Equipement:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltmètre électronique</li> <li>• Oscilloscope</li> <li>• Bande étalon ...QZZCFM</li> </ul>
<p>1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 2.</p> <p>2. Lire la portion de réponse en fréquence de la bande étalon (QZZCFM).</p> <p>3. Mesurer les niveaux de sortie à 315 Hz, 12,5 kHz, 8 kHz, 4 kHz, 1 kHz, 250 Hz, 125 Hz, et 63 Hz et comparer chaque niveau de sortie avec celui de la fréquence standard de 315 Hz sur la borne LINE OUT.</p> <p>4. Effectuer les mesures sur les deux canaux.</p> <p>5. Vérifier que les valeurs mesurées se situent dans la bande spécifiée de la courbe de réponse en fréquence. (Voir Fig. 8).</p>		
<b>D Gain à la lecture</b> <p>1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 2.</p> <p>2. Faire jouer la portion du niveau d'enregistrement normal sur la bande d'essai (QZZCFM, 315 Hz) et, en utilisant un voltmètre électronique, mesurer le niveau de sortie aux sorties en ligne.</p> <p>3. Effectuer les mesures sur les deux canaux.</p> <p><b>Valeur standard: 0,4V ± 0,5dB (0,02V)</b></p> <p><b>Réglage</b></p> <p>1. Si la valeur mesurée ne correspond pas à la valeur standard régler VR5 (canal gauche) ou VR6 (canal droit).</p> <p>2. Après réglage, vérifier à nouveau la "réponse en fréquence à la lecture".</p>		
<b>E Courant d'effacement</b>	<b>Condition:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode d'enregistrement</li> </ul>	<b>Equipement:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltmètre électronique</li> <li>• Oscilloscope</li> <li>• Bande étalon vierge ...QZZCRZ pour bande métallique</li> </ul>
<p>1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 9.</p> <p>2. Insérer la bande d'essai vierge de référence métallisée (QZZCRZ).</p> <p>3. Appuyer sur les boutons d'enregistrement et de pause.</p> <p>4. Lire le voltage sur le voltmètre électronique et calculer le courant d'effacement au moyen de la formule suivante:</p> $\text{Courant d'effacement (A)} = \frac{\text{Voltage à la résistance R301}}{1 (\Omega)}$		




Fig. 8




Fig. 9



Valeur standard: 155±15mA (bande métallique) (155±15mV)

- Si la valeur mesurée ne correspond pas à la valeur standard, régler selon les instructions ci-après.

#### Réglage:

- Court-circuiter les points (A) et (B) sur le tableau du circuit principal.
- Mesurer le courant d'effacement.
- Si le courant d'effacement est inférieur à 140 mA, court-circuiter le point (B).
- Si le courant d'effacement est supérieur à 170 mA, court-circuiter le point (A).

#### Réponse de fréquence globale

Condition:  
• Mode enregistrement/lecture  
• Contrôles de niveau d'entrée...MAX

Equipement:  
• Voltmètre électronique  
• Atténuateur  
• Oscillateur  
• Oscilloscope  
• Résistance (600Ω)  
• Bande étalon vierge  
...QZZCRA pour bande normale  
...QZZCRX pour bande CrO<sub>2</sub>  
...QZZCRZ pour bande métallique

#### Remarque:

Avant de mesurer et régler la réponse de fréquence globale vérifier que la réponse en fréquence à la lecture soit correcte (pout la méthode de mesure, se reporter au paragraphe intitulé "Réponse en fréquence à la lecture").

(Le compensateur d'enregistrement est fixe.)

- Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 11.
  - Insérer la bande d'essai vierge de référence normale (QZZCRA).
  - Appliquer le signal de 1kHz de l'oscillateur AF à la borne LINE IN, par l'intermédiaire de l'atténuateur.
  - Régler l'atténuateur de sorte que le niveau d'entrée soit de 20dB en-dessous du niveau d'enregistrement standard (niveau d'enregistrement standard = 0VU).
  - Régler l'oscillateur AF pour produire des signaux de 50Hz 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz et 12,5kHz et enregistrer ces signaux sur la bande étalon.
  - Reproduire les signaux enregistrés dans la phase 6, et vérifier si la courbe de réponse de fréquence se trouve dans les limites indiquées par la courbe de réponse de fréquence globale pour bandes normales (Fig. 10). (Si la courbe est comprise dans les spécifications, passer aux phases 7, 8 et 9).
- Si la courbe ne correspond pas aux spécifications du tableau, régler comme suit.




Fig. 10




Fig. 11

#### Réglage (A):

Lorsque la courbe dépasse les spécifications du tableau de réponse de fréquence globale (Fig. 10), comme indiqué dans la Fig. 12.




Fig. 12

- Augmenter le courant de polarisation en tournant VR301 (canal gauche) et VR302 (canal droit).
- Répéter les phases 5 et 6 pour confirmation. (Passer aux phases 7, 8 et 9 si la courbe est maintenant comprise dans les spécifications du tableau de la Fig. 10).
- Si la courbe dépasse encore les spécifications (Fig. 10), augmenter encore le courant de polarisation et répéter les phases 5 et 6.

#### Réglage (B):

Lorsque la courbe tombe au-dessous des spécifications du tableau de fréquence globale (Fig. 10) comme indiqué dans la Fig. 13.




Fig. 13

- Réduire le courant de polarisation en tournant VR301 (canal gauche) et VR302 (canal droit).
- Répéter les phases 5 et 6 pour confirmation. (Passer aux phases 7, 8 et 9 si la courbe est maintenant comprise dans les spécifications du tableau de la Fig. 10).
- Si la courbe tombe encore au-dessous des spécifications du tableau (Fig. 10), réduire encore le courant de polarisation et répéter les phases 5 et 6.

- Insérer la bande d'essai vierge de référence CrO<sub>2</sub> (QZZCRX).
- Enlever la bande étalon vierge normale et placer la bande étalon QZZCRX (bande CrO<sub>2</sub>). Enregistrer les signaux de 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz, 10kHz et 15kHz. Reproduire ensuite ces signaux et vérifier si la courbe est comprise dans les limites indiquées par le tableau de réponse de fréquence globale pour les bandes CrO<sub>2</sub> (Fig. 14).
- Changer la bande étalon pour la bande étalon vierge QZZCRZ (bande métallique), et enregistrer les signaux de 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz, 10kHz et 15kHz. Ensuite, lire les signaux et vérifier si la courbe se trouve entre les limites indiquées dans le tableau de réponse en fréquence globale pour les ruban CrO<sub>2</sub> (Fig. 14).
- Confirmer que les voltage de polarisation sont approximativement les suivants lorsque le sélecteur de bande est mis sur ses différentes positions.

Tableau de l'ensemble des réponses en fréquence (CrO<sub>2</sub>, Metal)




Fig. 14

- Lire la tension aux bornes de la résistance R15 (canal gauche) [R16 (canal droit)], et calculer le courant de polarisation à partir de la formule suivante.

$$\text{Courant de polarisation (A)} = \frac{\text{Tension lue sur voltm. elec. (V)}}{10 (\Omega)}$$

**VALEUR STANDARD:** Autour de 170 μA (Position: Normal)  
Autour de 200 μA (position: CrO<sub>2</sub>)  
Autour de 370 μA (position: Metal)

#### Gain global

Condition:  
• Mode d'enregistrement/lecture  
• Contrôles de niveau d'entrée ...MAX  
• Niveau d'entrée standard:  
MIC ..... -72<sup>+5</sup><sub>-3</sub> dB  
(0,25 mV)  
LINE IN ..... -24±4 dB  
(63 mV)

Equipement:  
• Voltmètre électronique  
• Oscillateur AF  
• Atténuateur  
• Oscilloscope  
• Résistance (600Ω)  
• Bande étalon vierge...QZZCRA pour bande normale

- Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 15.
- Introduire la bande étalon vierge (QZZCRA).
- Placer l'UNITE en mode d'enregistrement.
- Appliquer le signal de 1kHz de l'oscillateur AF à la borne LINE IN, par l'intermédiaire de l'atténuateur (-24dB).
- Régler ATT jusqu'à ce que le niveau du moniteur aux sorties de ligne soit de 0,4V.
- Faire jouer la bande enregistrée et s'assurer que le niveau de sortie aux sorties en ligne soit de 0,4V.
- Si la valeur mesurée n'est pas de 0,42 V, régler au moyen de VR103 (canal gauche) ou VR104 (canal droit).
- Recommencer à partir de la phase (2).




Fig. 15

#### Vumètre de niveau

Condition:  
• Mode d'enregistrement  
• Contrôles de niveau d'entrée ...MAX

Equipement:  
• Voltmètre électronique  
• Atténuateur  
• Oscillateur AF  
• Oscilloscope  
• Résistance (600Ω)

- La connection de l'équipement d'essai est montré sur la Fig. 15.
- Placer l'appareil sur le mode d'enregistrement.
- Transmettre un signal de 1kHz (-24dB) à partir de l'oscillateur d'audiofréquence par l'atténuateur LINE IN.

#### Réglage à "-40 dB"

- Régler l'atténuateur de sorte que le niveau réglé à la phase 3 soit réduit de 40 dB.
- A ce moment, vérifier que le segment -40 dB s'obscurisse (luminosité intermédiaire entre pleine luminosité et extinction: voir Fig. 17).
- Si la luminosité du segment n'est pas comme celle mentionnée à la phase 6 ci-dessus, régler le VR102.




Fig. 16



Fig. 17

# ESPAÑOL

Sírvase utilizarse junto con manual de servicio para el model No. RS-B55.

## Réglage à "0 dB"

- Rétablir les conditions de la phase 3 (niveau de sortie sur la borne LINE OUT de valeur 0,43 V±0,02V).
- A ce moment, vérifier que le segment 0 dB s'obscurcisse (luminosité intermédiaire entre pleine luminosité et extinction: voir Fig. 18).
- Si la luminosité du segment n'est pas comme indiqué ci-dessus, régler le VR201.
- Répéter les réglages et vérifications des phases 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 deux ou trois fois.

## 1 Circuit de réduction de bruit Dolby

### Condition:

- Mode d'enregistrement
- Interrupteur de réduction de bruit Dolby...IN/OUT
- Interrupteur de sélection du système de réduction de bruit Dolby...B/C
- Contrôles de niveau d'entrée...MAX
- Contrôle de l'équilibre ...Centre

### Equipement:

- Voltmètre électronique
- Oscillateur AF
- Atténuateur
- Oscilloscope
- Résistance (600Ω)

## Côté enregistrement

- Vérification des caractéristiques du codeur de type Dolby-B
  - Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 18.
  - Placer l'unité sur le mode d'enregistrement. (L'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit est sur la position OUT).
  - Appliquer un signal de 1kHz à la borne LINE IN.
  - Régler l'atténuateur de sorte que le niveau de sortie à la points 7 des circuits intégrés IC401 (canal gauche) et IC402 (canal droit) soit de 12,3mV (375mV).
  - Le niveau de sortie à la pointe 21 devrait être de 0dB.
  - Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit sur B et s'assurer que le niveau du signal de sortie à la pointe 21 des circuits intégrés IC401 (canal gauche) et IC402 (canal droit) est de +6 dB±1,5 dB (753 mV).
  - Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit sur la position OUT et régler la fréquence sur 5kHz. Le niveau du signal de sortie à la pointe 21 devrait être de 0dB (375mV).
  - Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit sur la position B et s'assurer que le niveau du signal de sortie à la pointe 21 des circuits intégrés IC401 (canal gauche) et IC402 (canal droit) soit de +8 dB±1,5 dB (948 mV).
- Vérification des caractéristiques du codeur de type Dolby-C
  - Répéter les phases 1 à 5 ci-dessus.
  - Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit Dolby sur la position C et s'assurer que le niveau de signal de sortie à la pointe 21 des circuits intégrés IC401 (canal gauche) et IC402 (canal droit) soit de 11,5 dB±2 dB (1,4 V).
  - Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit sur la position OUT et régler la fréquence sur 5kHz. Le niveau du signal de sortie à la pointe 21 devrait être de 0dB (375mV).
  - Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit sur la position C et s'assurer que le niveau du signal de sortie à la pointe 21 des circuits intégrés IC401 (canal gauche) et IC402 (canal droit) soit de +8,5 dB ±2 dB (1 V).




Fig. 18

## 2 Réglage du temps de recouvrement à l'attaque (circuit dbx)

### Condition:

- Mode d'enregistrement
- Contrôles de niveau d'entrée...MAX
- Contrôle de l'équilibre ...Centre

### Equipement:

- Voltmètre électronique
- Atténuateur
- Oscillateur AF
- Voltmètre CC
- Sélecteur de réduction de bruit...position de bande dbx ("dbx tape")

- Faire les branchements comme indiqué dans la Fig. 19 et appliquer un signal de 1kHz -27dB à la borne LINE IN. Placer le sélecteur de réduction de bruit sur la position de bande dbx ("dbx tape").
- Placer l'unité sur le mode d'enregistrement. Régler l'atténuateur de sorte que le niveau de signal à C541 (canal gauche) et à C542 (canal droit) soit de 300mV.
- Lire la tension indiquée sur le voltmètre CC.

Valeur de référence: 15±0,5 mV

- Si la valeur lue ne correspond pas à la valeur de référence, régler VR101.




Fig. 19

## ■ ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Sistema de platina</b>	Platina de cassette estéreo	<b>con dbx</b>	92 dB (promedio A)
<b>Sistema de pistas</b>	4 pistas, 2 canales	<b>con reducción de ruidos Dolby C</b>	75 dB (CCIR)
<b>Cabezas de GRAB/REPROD</b>	Cabeza de AX	<b>con reducción de ruidos Dolby B</b>	67 dB (CCIR)
<b>Cabezas de borrado</b>	Cabeza de ferrita de 2 entrehierros	<b>sin reducción de ruidos</b>	57 dB (promedio A)
<b>Motores</b>	1 Motor	<b>Variación de velocidad</b>	0,07% (WRMS) ±0,13% (DIN)
<b>Frecuencia de polarización</b>	80 kHz	<b>Máxima mejorá de nivel de entradá (con dbx)</b>	10 dB (1 kHz)
<b>Sistema de borrado</b>	Polarización de CA	<b>Tiempo de avance rápido y rebobinado</b>	Approx. 90 segundos con cintas C-60
<b>Velocidad de cinta</b>	4,8 cm/seg.	<b>Sensibilidad de entrada e impedancia</b>	
<b>Respuesta de frecuencia</b>		<b>MIC</b>	0,25 mV/400 Ω~10 kΩ
<b>Metal</b>	20 Hz~19.000 Hz	<b>LINE</b>	60 mV/47 kΩ
	30 Hz~18.000 Hz (DIN)	<b>Voltaje de salida e impedancia</b>	
	40 Hz~17.000 Hz±3 dB	<b>LINE</b>	400 mV/1,5 kΩ
<b>CrO<sub>2</sub></b>	20 Hz~18.000 Hz	<b>HEADPHONES</b>	80 mV/8 Ω
	30 Hz~17.000 Hz (DIN)	<b>Consumo de corriente</b>	18 W
	40 Hz~16.000 Hz±3 dB	<b>Alimentación de energía</b>	220 V para Europe realizar Royaume-Uni.
<b>Normal</b>	20 Hz~17.000 Hz	<b>Dimensions (An.×Al×Prof.)</b>	430×99,5×229 mm
	30 Hz~16.000 Hz(DIN)	<b>Peso</b>	3,5 kg
	40 Hz~15.000 Hz±3 dB		
<b>Gámá dinámica (con dbx)</b>	110 dB (1 kHz)		
<b>Señal a ruido:</b>			
(nivel de señal = nivel de grabación máx. tipo de cinta CrO <sub>2</sub> )			

## ■ METODOS DE AJUSTE Y MEDIDA

**NOTAS:** Colocar los interruptores y controles en las posiciones siguientes a no ser que se especifique lo contrario:

- Asegurarse de que las cabezas estén limpias.
- Asegurarse de que los cabrestantes y los rodillos presores estén limpios.
- Temperatura ambiente aconsejable: 20±5°C (68±9°F)
- Interruptor NR: OUT
- Selector de cinta: Normal
- Selector de entrada: Line in
- Controles del nivel de entrada: Máximo
- Control del balance: Centro

## A Ajuste de azimuth de las cabezas

### Condición:

- Modo de reproducción

### Equipo:

- EVM (Voltímetro electrónico)
- Osciloscopio
- Cinta de prueba (azimut) ...QZZCFM

## Ajuste del equilibrio de salida L-CH/R-CH (canal izquierdo/canal derecho)

- Efectuar las conexiones como muestra la Fig. 2.

- Reproducir la señal de 8kHz desde la cinta de prueba (QZZCFM). Ajustar el tornillo (B) en Fig. 3 para obtener niveles L-CH y R-CH de salida máxima. Cuando los niveles de salida de L-CH y R-CH no están al máximo, al mismo tiempo, reajustar de la siguiente forma:
- Girar el tornillo mostrado en Fig. 3 para buscar los ángulos A y C (puntos donde los niveles de salida de cresta se obtienen para los canales derecho y izquierdo). Luego, localizar el ángulo B entre los ángulos A y C, por ej., el punto donde los niveles de salida de R-CH y L-CH estén equilibrados. (Consultar Fig. 3 y 4.)




Fig. 2




Fig. 3



### Ajuste de fase de L-CH/R-CH

4. Efectuar las conexiones como muestra la Fig. 5.
5. Reproducir la señal de 8kHz desde la cinta de prueba (QZZCFM). Ajustar el tornillo. (B) de la Fig. 3 de forma que las agujas indicadoras de los dos EVM giren hacia el máximo y se obtenga una forma de onda como la indicada en la Fig. 6 sobre el osciloscopio.




Fig. 5




Fig. 4




Fig. 6

### B Velocidad de la cinta

Condición:  
• Modo de reproducción

Equipo:  
• Contador digital electrónico  
• Cinta de prueba...QZZCWAT

#### Exactitud de la velocidad de cinta

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en Fig. 7.
2. Reproducir la cinta de prueba (QZZCWAT 3.000Hz), y suministrar una señal de reproducción al contador digital electrónico.
3. Medir esta frecuencia.
4. Sobre la base de 3.000Hz, determinar el valor de la exactitud mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Exactitud de la velocidad de cinta} = \frac{f - 3.000}{3.000} \times 100(\%)$$

donde f = valor medido

5. Tomar medida en la sección media de la cinta.

**Valor normal: 0,33% (3000±10Hz)**

6. Si el valor medido no está dentro del valor estándar, ajustarlo usando el ajuste de velocidad de cinta VR mostrado.

**Nota:** No utilizar destornilladores metálicos cuando ajuste la precisión de la velocidad de la cinta en este aparato.

#### Fluctuación de la velocidad de cinta

Efectuar las mediciones de la misma manera que antes (al comienzo, mitad y final de la cinta) y determinar la diferencia entre los valores máximo y mínimo. Calcular de la forma siguiente:

$$\text{Fluctuación de la velocidad de cinta} = \frac{f_1 - f_2}{3.000} \times 100(\%)$$

$f_1$  = valor máximo,  
 $f_2$  = valor mínimo

**Valor normal: menos de 1%**




Fig. 7

### Respuesta de frecuencia de reproducción

Condición:  
• Modo de reproducción

Equipo:  
• EVM (Voltímetro electrónico)  
• Osciloscopio  
• Cinta de prueba...QZZCFM

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 2.
2. Reproducir la cinta de prueba de respuesta de frecuencia (QZZCFM).
3. Medir el nivel de salida en 315Hz, 12,5kHz, 8kHz, 4kHz, 1kHz, 250Hz, 125Hz y 63Hz y comparar cada nivel de salida con 315Hz de frecuencia normal, en LINE OUT.
4. Efectuar las medidas para ambos canales.
5. Asegurarse de que el valor medido está comprendido dentro de la gama especificada en el gráfico de la respuesta de frecuencia (mostrado en la Fig. 8).




Fig. 8

### D Ganancia de reproducción

Condición:  
• Modo de reproducción

Equipo:  
• EVM (Voltímetro electrónico)  
• Osciloscopio  
• Cinta de prueba...QZZCFM

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 2.
2. Reproduzca la porción de nivel de grabación estándar en la cinta de prueba (QZZCFM 315Hz) y, usando EVM (voltímetro electrónico), mida el nivel de salida en "LINE OUTs" (salidas de línea).
3. Efectuar las medidas para ambos canales.

**Valor normal: 0,4V±0,5dB (0,02V)**

#### Ajuste

1. Si el valor medido no está comprendido dentro del valor normal, ajustar VR5 (L-CH), VR6 (R-CH).
2. Después del ajuste, comprobar de nuevo la "respuesta de frecuencia de reproducción".

### E Corriente de borrado

Condición:  
• Modo de grabación

Equipo:  
• EVM (Voltímetro electrónico)  
• Osciloscopio  
• Cinta de prueba...QZZCRZ para Metal

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 9.
2. Insertar la cinta de prueba virgen de referencia metálica (QZZCRZ).
3. Apretar los botones de pausa y grabación.
4. Tomar la lectura del voltaje en EVM y calcular la corriente de borrado mediante la fórmula siguiente:

$$\text{Corriente de borrado (A)} = \frac{\text{Voltaje entre terminales de R301}}{1 (\Omega)}$$

**Valor normal: 155±15mA (Modo de cinta...Metal) (155±15mV)**




Fig. 9

5. Si el valor medido no está comprendido dentro del valor normal, ajustar de la forma siguiente:

#### Ajuste:

1. Cortocircuitar los puntos (A) y (B) en el tablero principal del circuito.
2. Efectuar la medida de la corriente de borrado.
3. Si la corriente de borrado es menor que 140 mA, cortocircuitar el punto (B).
4. Si la corriente de borrado es superior a 170 mA, dejar en circuito abierto los puntos (A).

### F Respuesta de frecuencia total

Condición:  
• Modo de reproducción/  
grabación  
• Control de nivel de entrada  
...MAX

Equipo:  
• EVM (Voltímetro electrónico)  
• ATT  
• Oscilador de AF  
• Osciloscopio  
• Resistor (600Ω)  
• Cinta de prueba (cinta en blanco de referencia)  
...QZZCRA para Normal  
...QZZCRX para CrO<sub>2</sub>  
...QZZCRZ para Metal

### Nota:

Antes de medir y ajustar la respuesta de frecuencia total, asegurarse de la respuesta de frecuencia de reproducción. (Para el método de medida, sírvase consultar la respuesta de frecuencia de reproducción).

(Se fija el compensador de grabación.)

1. Efectuar las conexiones tal como se muestra en la Fig. 11.
2. Insertar la cinta de prueba virgen de referencia normal (QZZCRA).
3. Aplicar una señal de 1kHz desde el oscilador de AF a través de ATT a LINE IN.
4. Ajustar el ATT de forma que el nivel de entrada sea de -20dB por debajo del nivel estándar de grabación (nivel estándar de grabación = 0VU).
5. Ajustar el oscilador de AF para generar señales de 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz y 12,5kHz y grabar, estas señales en la cinta de prueba.
6. Reproducir las señales grabadas en el paso 6, y comprobar si la curva de respuesta de frecuencia está dentro de los límites mostrados en el gráfico de respuesta de frecuencia total para las cintas normales (Fig. 10).

(Si la curva está dentro de las especificaciones del gráfico, seguir con los pasos 7, 8 y 9).  
Si la curva no está dentro de las especificaciones del gráfico, ajustar de la forma siguiente:

### Ajuste A:

Cuando la curva excede las especificaciones del gráfico de respuesta de frecuencia total (Fig. 10) tal como se muestra en la Fig. 12.

- 1) Aumentar la corriente de polarización girando VR301 (L-CH) y VR302 (R-CH).
- 2) Repetir los pasos 5 y 6 para confirmación. (Seguir con los pasos 7, 8 y 9 si la curva está ahora dentro de las especificaciones del gráfico de la Fig. 10).
- 3) Si la curva todavía excede las especificaciones (Fig. 10), aumentar aún más la corriente de polarización y repetir los pasos 5 y 6.




Fig. 12

### Ajuste B:

Cuando la curva está por debajo de las especificaciones del gráfico de respuesta de frecuencia total (Fig. 10) tal como se muestra en la Fig. 13.

- 1) Reducir la corriente de polarización girando VR301 (L-CH) y VR302 (R-CH).
- 2) Repetir los pasos 5 y 6 para confirmación. (Seguir con los pasos 7, 8 y 9 si la curva está ahora dentro de las especificaciones del gráfico de la Fig. 10).
- 3) Si la curva todavía cae por debajo de las especificaciones del gráfico (Fig. 10), reducir aún más la corriente de polarización y repetir los pasos 5 y 6.




Fig. 13

7. Cambiar la cinta de prueba a QZZCRX y grabar señales de 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz, 10kHz y 15kHz. Luego, reproducir las señales y comprobar si la curva está dentro de los límites mostrados en el gráfico de respuesta de frecuencia total para las cintas CrO<sub>2</sub> (Fig. 14).
8. Cambiar la cinta de prueba a QZZCRZ, y grabar señales de 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz, 10kHz y 15kHz. Luego, reproducir las señales y comprobar si la curva está dentro de los límites mostrados en el gráfico de respuesta de frecuencia total para las cintas de Metal (Fig. 14).

9. Asegurarse de que las tensión de polarización sean aproximadamente las que se indican a continuación cuando el aparato esté colocado en un modo de cinta distinto.
  - Medir la tensión en la cabeza utilizando el EVM.
  - Lea el voltaje en los terminales del registro R15 (L-CH) [R16 (R-CH)] y calcule la corriente de polarización de la fórmula siguiente.

$$\text{Corriente de polarización (A)} = \frac{\text{Valor leído en el EVM (V)}}{10 (\Omega)}$$

**VALOR NORMAL:** Unos 170  $\mu\text{A}$  (posición: Normal)  
Unos 200  $\mu\text{A}$  (posición: CrO<sub>2</sub>)  
Unos 370  $\mu\text{A}$  (posición: Metal)

Gráfico de respuesta de frecuencia de total (Normal)




Fig. 10




Fig. 11

Gráfico de respuesta de frecuencia de total (CrO<sub>2</sub> Metal)




Fig. 14

### © Ganancia total

Condición:

- Modo de reproducción/ grabación
- Controles del nivel de entrada ...MAX.
- Nivel de entrada normal:
  - MIC ..... -72  $\pm$  5 dB (-0,25 mV)
  - LINE IN ..... -24  $\pm$  4 dB (63 mV)

Equipo:

- EVM (Voltímetro electrónico)
- Oscilador de AF
- ATT
- Osciloscopio
- Resistor (600 $\Omega$ )
- Cinta de prueba (cinta en blanco de referencia) ...QZZCRA para Normal

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 15.
2. Cargar la cinta normal en blanco de referencia (QZZCRA).
3. Poner el aparato en el modo grabación.
4. Suministrar una señal 1kHz (-24dB) desde el oscilador de AF a través de ATT a LINE IN (ENTRADA DE LINEA).
5. Ajustar ATT hasta que el nivel del monitor en "LINE OUTs" sea 0,4V.
6. Reproduzca la cinta grabada y asegúrese de que el nivel de salida en "LINE OUTs" sea 0,4V.
7. Si el valor medido no es de 0,42V, ajustarlo con VR103 (L-CH), VR104 (R-CH).
8. Repetir desde el punto (2).




Fig. 15

### Ⓜ Medidor de nivel

Condición:

- Modo de grabación
- Controles del nivel de entrada ...MAX

Equipo:

- EVM (Voltímetro electrónico)
- ATT
- Oscilador de AF
- Osciloscopio
- Resistor (600 $\Omega$ )

1. Comprobar la conexión del equipo que se muestra en la Fig. 15.
2. Colocar la unidad en el modo de grabación.
3. Suministrar una señal de 1kHz (-24dB) desde el oscilador de AF a través del ATT a la ENTRADA DE LINEA (LINE IN).

### Ajuste a "-40 dB"

4. Ajustar ATT de forma que el nivel ajustado en el paso 3 se reduzca en 40 dB.
5. En este momento, comprobar si el indicador de -40 dB está iluminado a medias (intensidad luminosa intermedia entre intensidad máxima y apagado: ver la Fig. 16).
6. Si el indicador no está iluminado a medias tal como se ha descrito en el paso 6, ajustar VR102.




Fig. 16

### Ajuste a "0 dB"

7. Volver a las condiciones del paso 3 (hacer que el nivel de salida en LINE OUT sea de 0,43 V  $\pm$  0,02 V).
8. En este momento, comprobar si el indicador de 0 dB está iluminado a medias (intensidad luminosa intermedia entre intensidad máxima y apagado: ver la Fig. 17).
9. Si no es así, ajustar VR201.
10. Repetir los ajustes y comprobaciones de los pasos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 dos o tres veces.



Fig. 17

### ① Circuito Dolby de de ruido (NR)

Condición:

- Modo de grabación
- Interruptor Dolby NR ...IN/OUT
- Interruptor selector del Dolby NR...B/C
- Controles del nivel de entrada...MAX

Equipo:

- EVM (Voltímetro electrónico)
- ATT
- Resistor (600 $\Omega$ )
- Oscilador de AF
- Osciloscopio

### Lado de grabación

- Comprobación de las características del condificador tipo Dolby B.

1. Efectuar las conexiones según se muestra en la Fig. 18.
2. Colocar la unidad en el modo de grabación (el interruptor selector NR está en OUT).
3. Aplicar una señal de 1kHz a LINE IN.
4. Ajustar el ATT de forma que el nivel de salida en el terminal 7 del IC401 (L-CH) e IC402 (R-CH) sea de 12,3mV.
5. El nivel de salida en el terminal 21 deberá ser de 0dB (375mV).
6. Colocar el interruptor selector NR en B, y asegurarse de que el nivel de la señal de salida en el terminal 21 del IC401 (L-CH) e IC402 (R-CH) sea de +6 dB  $\pm$  1,5 dB (753 mV).

7. Colocar el interruptor NR en OUT y ajustar la frecuencia a 5kHz. El nivel de la señal de salida en el terminal 21 deberá ser de 0dB (375mV).
  8. Colocar el interruptor selector NR en B y asegurarse de que el nivel de la señal de salida en el terminal 21 del IC401 (L-CH) e IC402 (R-CH) sea de +8 dB±1,5 dB (948 mV).
- Comprobación de las características del codificador tipo Dolby C.
9. Repetir los pasos 1 a 5 anteriores.
  10. Colocar el interruptor selector NR en C y asegurarse de que el nivel de la señal de salida en el terminal 21 del IC401 (L-CH) e IC402 (R-CH) sea de +11,5 dB±2 dB (1,4 V).
  11. Colocar el interruptor selector NR en la posición OUT y ajustar la frecuencia a 5kHz. La señal de salida en el terminal 21 deberá ser de 0dB (375mV).
  12. Colocar el interruptor selector NR en C, y asegurarse de que el nivel de la señal de salida del terminal 21 del IC401 (L-CH) e IC402 (R-CH) sea de +8,5 dB±2 dB (1 V).




Fig. 18

● **Ajuste del tiempo de recuperación de ataque (circuit dbx)**

Condición:

- Modo de grabación
- Controles del nivel de entrada...MAX
- Control del balance ...Centro

Equipo:

- EVM
- ATT
- Oscilador de AF
- Voltímetro de CC
- Selector de reducción de ruido...cinta dbx

1. Hacer las conexiones que se muestran en la Fig. 19, y suministrar una señal de 1kHz -27dB desde LINE IN. Colocar también el selector de reducción de ruido en la posición de cinta dbx.
2. Colocar la unidad en el modo de grabación, y ajustar ATT de forma que el nivel de la señal en C541 (L-CH) y C542 (R-CH) sea de 300mV.
3. Lee el voltaje en el voltímetro de CC.

**Valor de referencia: 15±0,5 mV**

4. Si el valor medido no está dentro del valor de referencia, ajustar VR101.




Fig. 19


## ■ SAFETY PRECAUTION (This "safety precaution" is applied only in U.S.A.)

1. Before servicing, unplug the power cord to prevent an electric shock.
2. When replacing parts, use only manufacturer's recommended components for safety.
3. Check the condition of the power cord. Replace if wear or damage is evident.
4. After servicing, be sure to restore the lead dress, insulation barriers, insulation papers, shields, etc.
5. Before returning the serviced equipment to the customer, be sure to make the following insulation resistance test to prevent the customer from being exposed to a shock hazard.

### ● INSULATION RESISTANCE TEST


1. Unplug the power cord and short the two prongs of the plug with a jumper wire.
2. Turn on the power switch.
3. Measure the resistance value with ohmmeter between the jumpered AC plug and each exposed metal cabinet part, such as screwheads antenna, control shafts, handle brackets, etc. Equipment with antenna terminals should read between  $3M\Omega$  and  $5.2M\Omega$  to all exposed parts. (Fig. A) Equipment without antenna terminals should read approximately infinity to all exposed parts. (Fig. B)

**Note:** Some exposed parts may be isolated from the chassis by design. These will read infinity.



(Fig. A)

Resistance =  $3M\Omega$ — $5.2M\Omega$



(Fig. B)

Resistance = Approx  $\infty$


4. If the measurement is outside the specified limits, there is a possibility of a shock hazard. The equipment should be repaired and rechecked before it is returned to the customer.

## ■ OPERATIONS

### STANDARD OPERATING PROCEDURES

#### **Note:**

To remove the cassette while the unit is recording or playing back (including the tune-select mode), be sure to first press the stop button and then press the eject button. If only the eject button is pressed, without first pressing the stop button, this may cause the tape to become loosely wound or otherwise tangle the tape.




## PLAYBACK

### Tune selection

This feature is used to find the beginning of a tune, either before or after the present position of the tape.

- 1 Press.  
(Playback will begin.)
- 2 Press to listen to the previous tune.  
(The playback indicator will begin flashing rapidly, and the unit will begin searching for the beginning of the previous tune.)
- 2 Press to listen to the next tune.  
(The playback indicator will begin flashing rapidly, and the unit will begin searching for the beginning of the next tune.)



To find a tune which is a few tunes ahead (or before) on the tape, repeat step 2.

The tune-select system will not function correctly under the following conditions:

- If there is 4 seconds or less between tunes (unrecorded space)
- If there is excessive noise between tunes
- If there is a very low-sound level place, or an unrecorded space, during a tune
- If the tape has been recorded by using fade-in and/or fade-out\* techniques

#### \*Fade-in and Fade-out

Fade-in is a recording technique to gradually increase the sound (from 0 to the ordinary level) at the beginning of a recording, and fade-out is to gradually decrease the sound (from the ordinary level to 0) at the end of a recording.

- Music select system manufactured under license of Starr. S.A., Bruxelles, Belgium.


## RECORDING

Have you finished reading "STANDARD OPERATING PROCEDURES" on page 3?

When only one microphone is connected at the left or right, the line input at the connected side is cut off. When recording with one microphone, the line inputs at both sides are cut off once the balance control is slid to the side (left or right) at which the microphone has been connected.


(Mono type, 1/4 inch phone plug, option)

(left) (right)



- 2 Begin the sound source to be recorded.

- 1 Press. (Record stand-by.)



- 4 Press. (Recording starts.)

Usually set to the center ("click") position.

- 3 Adjust the recording level.



**Adjustment of the recording level**

The number that you can use as a guide will vary depending upon the type of tape used and the type of noise-reduction system employed for the recording.

Noise Reduction (NR)	Normal Tape CrO <sub>2</sub> Tape	Metal Tape
Dolby NR B+C NR out	+6 dB	+8 dB
dbx	+8 dB	+12 dB

•The recording level can also be adjusted by the level bar illumination of the fluorescent level meter.

**Record muting**

This is a feature which makes it possible to make a non-recorded portion on the tape while a recording is in progress.

This feature should be used at the following times:


- To avoid recording unwanted commercial announcements and to avoid recording the noise produced when the phono needle descends to a disc.

During recording...

To make the non-recorded portion of about 4 seconds between tunes:

- Press once.**  
(After about 4 seconds, the unit will automatically change to the recording stand-by mode.)





To make a non-recorded portion of more than 4 seconds:  
**Press for more than 4 seconds.**  
(The unit will automatically change to the recording stand-by mode when the button is released.)

**Erasing recorded sounds**

When a recording is made, any sounds previously recorded on that portion of the tape are erased, and only the new recording remains. To erase recorded sounds without making a new recording, proceed as follows.





- 1 Set to the minimum (0) position. (Input Level Control)
- 2 Press the "out" Button. (Noise Reduction Switch)
- 3 Begin recording in the usual way.




**DISASSEMBLY INSTRUCTIONS**

<b>Ref. No.</b> 1	<b>How to remove the case cover</b>	<b>Ref. No.</b> 3	<b>How to remove the meter P.C.B.</b>
<b>Procedure</b> 1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remove the 4 screws (①~④).</li></ul>	<b>Procedure</b> 1 → 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remove the 5 screws (①~⑤), and then remove the meter angle.</li><li>• Push the 4 tabs aside.</li></ul>
 <p><b>Fig. 1</b></p>		 <p><b>Fig. 3</b></p>	
<b>Ref. No.</b> 2	<b>How to remove the main P.C.B.</b>	<b>Ref. No.</b> 4	<b>How to remove the mechanism unit</b>
<b>Procedure</b> 1 → 2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remove the screw (①), and then remove the AC inlet angle.</li><li>• Push the 4 tabs aside, and then pull down the back chassis.</li><li>• Remove the 2 screws (②, ③).</li><li>• Remove the 2 screws (④, ⑤), and then remove the earth plate.</li><li>• Pull the main P.C.B. in the direction of arrow A.</li></ul>	<b>Procedure</b> 1 → 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Push the eject button (see fig. 1).</li><li>• Remove the 2 screws (⑥, ⑦) (see fig. 3).</li><li>• Remove the 3 screws (①~③).</li></ul>
 <p><b>Fig. 2</b></p>		 <p><b>Fig. 4</b></p>	

\* Serial No.  
• The serial

## DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

<b>Ref. No.</b> 1	<b>How to remove the case cover</b>	<b>Ref. No.</b> 3	<b>How to remove the meter P.C.B.</b>
<b>Procedure</b> 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the 4 screws (①~④).</li> </ul>  <p><b>Fig. 1</b></p>	<b>Procedure</b> 1 → 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the 5 screws (①~⑤), and then remove the meter angle.</li> <li>Push the 4 tabs aside.</li> </ul>  <p><b>Fig. 3</b></p>
<b>Ref. No.</b> 2	<b>How to remove the main P.C.B.</b>	<b>Ref. No.</b> 4	<b>How to remove the mechanism unit</b>
<b>Procedure</b> 1 → 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the screw (①), and then remove the AC inlet angle.</li> <li>Push the 4 tabs aside, and then pull down the back chassis.</li> <li>Remove the 2 screws (②, ③).</li> <li>Remove the 2 screws (④, ⑤), and then remove the earth plate.</li> <li>Pull the main P.C.B. in the direction of arrow A.</li> </ul>  <p><b>Fig. 2</b></p>	<b>Procedure</b> 1 → 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Push the eject button (see fig. 1).</li> <li>Remove the 2 screws (⑥, ⑦) (see fig. 3).</li> <li>Remove the 3 screws (①~③).</li> </ul>  <p><b>Fig. 4</b></p>

<b>Ref. No.</b> 5	<b>How to remove the front panel assembly</b>	 <p><b>Fig. 5</b></p>
<b>Procedure</b> 1 → 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the 3 screws (①, ②, ③) (see fig. 4).</li> <li>Remove the 4 flat cables (④, J2, J3 and J4) (See fig. 5 and 6).</li> <li>Remove the 2 connectors (record/playback head connector and erase head connector) (see fig. 5 and 7).</li> <li>Push 2 tabs aside (see fig. 4).</li> </ul> <p><b>How to remove flat cable</b></p>  <p><b>Fig. 6</b></p>	<p><b>How to remove the head lead connector</b></p> <p>Pull the connector with pincers alternatively on the right and left sides as shown by the arrows.</p> <p><b>How to insert the head lead connector</b></p> <p>Match the projections of the connector with the marks printed on the P.C.B. and then insert the connector completely.</p>  <p><b>Fig. 7</b></p>

### \* Serial No. Indication

- The serial number plate of this product is attached to back chassis. (shown in fig. 3).



MEASUREMENTS AND ADJUSTMENTS




Fig. 1

- NOTES: Set switches and controls in the following positions, unless otherwise specified.
- Make sure heads are clean
  - Make sure capstan and pressure roller are clean
  - Judgeable room temperature 20±5°C (68±9°F)
  - Input level controls: Maximum
  - Dolby NR switch: OUT
  - Balance Control: Center

**A Head azimuth adjustment**

Condition: Playback mode

Equipment: EVM (Electronic Voltmeter), Oscilloscope, Test tape (azimuth)...QZZCFM

**L-CH/R-CH output balance adjustment**

1. Make connections as shown in fig. 2.

2. Playback the 8kHz signal from the test tape (QZZCFM). Adjust screw (B) in fig. 3 for maximum output L-CH and R-CH levels. When the output levels of L-CH and R-CH are not at maximum at the same point adjust as follows.

3. Turn screw (B) shown in fig. 3 to find angles A and C (points where peak output levels for left and right channels are obtained). Then, locate angle B between angles A and C, i.e., point where L-CH and R-CH outputs are balanced. (Refer to figs. 3 and 4.)

**L-CH/R-CH phase adjustment**

4. Make connections as shown in fig. 5.

5. Playback the 8kHz signal from the test tape (QZZCFM). Adjust screw (B) shown in fig. 3 so that pointers of the two EVMs swing to maximum and a lissajous waveform as illustrated in fig. 6 is obtained on the oscilloscope.

**Tape speed**

Condition: Playback mode

Equipment: Digital frequency counter, Test tape...QZZCWAT

**Tape speed accuracy**

1. Test equipment connection is shown in fig. 7.

2. Playback test tape (QZZCWAT 3,000Hz), and supply playback signal to the digital frequency counter.

3. Measure this frequency.

4. On the basis of 3,000Hz, determine value by following formula:

$$\text{Tape speed accuracy} = \frac{f-3,000}{3,000} \times 100(\%) \quad \text{where, } f = \text{measured value}$$

5. Take measurement at middle section of tape.

**Standard value: ±0.33% (3000±10Hz)**

6. If measured value is not within the standard value, adjust it by using the tape speed adjustment VR shown in fig. 1.

**Note:** Please use non metal type screwdriver when you adjust tape speed accuracy on this unit.

**Tape speed fluctuation**

Make measurements in same manner as above (beginning, middle and end of tape), and determine the difference between maximum and minimum values and calculate as follows:

$$\text{Tape speed fluctuation} = \frac{f_1-f_2}{3,000} \times 100(\%) \quad f_1 = \text{maximum value, } f_2 = \text{minimum value}$$

**Standard value: Less than 1%**

**Playback frequency response**

Condition: Playback mode

Equipment: EVM (Electronic Voltmeter), Oscilloscope, Test tape...QZZCFM

1. Test equipment connection is shown in fig. 2.

2. Playback the frequency response portion of test tape (QZZCFM).

3. Measure output level at 315Hz, 12.5kHz, 8kHz, 4kHz, 1kHz, 250Hz, 125Hz and 63Hz, and compare each output level with the standard frequency 315Hz, at LINE OUT.

4. Make measurements for both channels.

5. Make sure that the measured values are within the range specified in the frequency response chart (Shown in fig. 8).

**Playback gain**

Condition: Playback mode

Equipment: EVM (Electronic Voltmeter), Oscilloscope, Test tape...QZZCFM

1. Test equipment connection is shown in fig. 2.

2. Playback standard recording level portion on test tape (QZZCFM 315Hz) and, using EVM, measure the output level at LINE OUTs.

3. Make measurements for both channels.

**Standard value: 0.4V±0.5 dB (0.02V)**

**Adjustment**

1. If the measured value is not within the standard, adjust VR5 (L-CH) or VR6 (R-CH). (See fig. 1.)

2. After adjustment, check "Playback frequency response" again.

**Erase current**

Condition: Record mode

Equipment: EVM (Electronic Voltmeter), Oscilloscope, Test tape (reference blank tape) ...QZZCRZ for Metal

1. Test equipment

2. Insert the meta

3. Press the reco

4. Read voltage formula:

Erase cur

**Standard**

5. If the measure following the

**Adjustment**

1. Short points (A

2. Measure the e

3. If the erase cu

4. If the erase cu

**Overall frequency response**

**Note:**

Before measuri response make s the method of m quency response

(Recording equa

1. Make connec

2. Insert the no

3. Supply a 1kH LINE IN.

4. Adjust ATT recording lev

5. Adjust the A 200Hz, 500H and record th

6. Playback the frequency re overall frequ (If the curve to steps 7, 8 If the curve i as follows;



**Adjustment (A**






When the curv overall specif response cha shown in fig.

1) Increase bi turning VR; VR302 (R-C (See fig. 1.)

2) Repeat ste confirmatio steps 7, 8 curve is no charted spe

3) If the curve 10), increa steps 5 and

<b>③ Tape speed</b>	<b>Condition:</b> • Playback mode	<b>Equipment:</b> • Digital frequency counter • Test tape...QZZCWAT
<b>Tape speed accuracy</b> 1. Test equipment connection is shown in fig. 7. 2. Playback test tape (QZZCWAT 3,000Hz), and supply playback signal to the digital frequency counter. 3. Measure this frequency. 4. On the basis of 3,000Hz, determine value by following formula: $\text{Tape speed accuracy} = \frac{f-3,000}{3,000} \times 100(\%)$ where, f = measured value 5. Take measurement at middle section of tape. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <b>Standard value: <math>\pm 0.33\%</math> (3000<math>\pm</math>10 Hz)</b> </div> 6. If measured value is not within the standard value, adjust it by using the tape speed adjustment VR shown in fig. 1. <b>Note:</b> Please use non metal type screwdriver when you adjust tape speed accuracy on this unit. <b>Tape speed fluctuation</b> Make measurements in same manner as above (beginning, middle and end of tape), and determine the difference between maximum and minimum values and calculate as follows: $\text{Tape speed fluctuation} = \frac{f_1-f_2}{3,000} \times 100(\%)$ $f_1$ = maximum value, $f_2$ = minimum value <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <b>Standard value: Less than 1%</b> </div>		 <p style="text-align: center;">Fig. 7</p>
<b>④ Playback frequency response</b>	<b>Condition:</b> • Playback mode	<b>Equipment:</b> • EVM (Electronic Voltmeter) • Oscilloscope • Test tape...QZZCFM
1. Test equipment connection is shown in fig. 2. 2. Playback the frequency response portion of test tape (QZZCFM). 3. Measure output level at 315Hz, 12.5kHz, 8kHz, 4kHz, 1kHz, 250Hz, 125Hz and 63Hz, and compare each output level with the standard frequency 315Hz, at LINE OUT. 4. Make measurements for both channels. 5. Make sure that the measured values are within the range specified in the frequency response chart (Shown in fig. 8).		 <p style="text-align: center;">Fig. 8</p>
<b>⑤ Playback gain</b>	<b>Condition:</b> • Playback mode	<b>Equipment:</b> • EVM (Electronic Voltmeter) • Oscilloscope • Test tape...QZZCFM
1. Test equipment connection is shown in fig. 2. 2. Playback standard recording level portion on test tape (QZZCFM 315Hz) and, using EVM, measure the output level at LINE OUTs. 3. Make measurements for both channels. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <b>Standard value: 0.4V<math>\pm</math>0.5 dB (0.02V)</b> </div> <b>Adjustment</b> 1. If the measured value is not within the standard, adjust VR5 (L-CH) or VR6 (R-CH). (See fig. 1.) 2. After adjustment, check "Playback frequency response" again.		
<b>⑥ Erase current</b>	<b>Condition:</b> • Record mode	<b>Equipment:</b> • EVM (Electronic Voltmeter) • Oscilloscope • Test tape (reference blank tape) ...QZZCRZ for Metal

1. Test equipment connection is shown in fig. 9. 2. Insert the metal tape. 3. Press the record and pause buttons. 4. Read voltage on EVM and calculate erase current by following formula: $\text{Erase current (A)} = \frac{\text{Voltage across resistor R301}}{1 (\Omega)}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <b>Standard value: 155<math>\pm</math>15 mA (Metal) (155<math>\pm</math>15 mV)</b> </div> 5. If the measured value is not within the standard value adjust it by following the adjustment instructions. <b>Adjustment</b> 1. Short points (A) and (B) on the main circuit board. (See fig. 1) 2. Measure the erase current. 3. If the erase current is less than 140 mA, open the DOWN point (B). 4. If the erase current is more than 170 mA, open the UP point (A).	 <p style="text-align: center;">Fig. 9</p>
<b>⑦ Overall frequency response</b>	<b>Condition:</b> • Record/playback mode • Input level controls...MAX <b>Equipment:</b> • EVM (Electronic Voltmeter) • ATT • AF oscillator • Oscilloscope • Resistor (600 $\Omega$ ) • Test tape (reference blank tape) ...QZZCRA for Normal ...QZZCRX for CrO <sub>2</sub> ...QZZCRZ for Metal
<b>Note:</b> Before measuring and adjusting, the overall frequency response make sure of the playback frequency response (For the method of measurement, please refer to the playback frequency response). (Recording equalizer is fixed) 1. Make connections as shown in fig. 11. 2. Insert the normal reference blank test tape (QZZCRA). 3. Supply a 1kHz signal from the AF oscillator through ATT to LINE IN. 4. Adjust ATT so that input level is -20dB below standard recording level (standard recording level = 0 VU). 5. Adjust the AF oscillator frequency to 1kHz, 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 4kHz, 8kHz, 10kHz and 12.5kHz signals, and record these signals on the test tape. 6. Playback the signals recorded in step 6, and check if the frequency response curve is within the limits shown in the overall frequency response chart for normal tapes (fig. 10). (If the curve is within the charted specifications, proceed to steps 7, 8 and 9.) If the curve is not within the charted specifications, adjust as follows; <b>Adjustment (A):</b> When the curve exceeds the overall specified frequency response chart (fig. 10) as shown in fig. 12. 1) Increase bias current by turning VR301 (L-CH) and VR302 (R-CH). (See fig. 1.) 2) Repeat steps 5 and 6 for confirmation (Proceed to steps 7, 8 and 9 if the curve is now within the charted specifications as shown fig. 10.) 3) If the curve still exceeds the specifications (fig. 10), increase bias current further and repeat steps 5 and 6.	 <p style="text-align: center;">Fig. 10</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 11</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 12</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 13</p> <b>Adjustment (B):</b> When the curve falls below the overall specified frequency response chart (fig. 10) as shown in fig. 13. 1) Reduce bias current by turning VR301 (L-CH) and VR302 (R-CH). 2) Repeat steps 5 and 6 for confirmation (Proceed to steps 7, 8 and 9 if the curve is now within the charted specifications as shown fig. 10.) 3) If the curve still falls below the charted specifications (fig. 10), reduce bias current further and repeat steps 5 and 6.

7. Insert the CrO<sub>2</sub> tape.
8. Change test tape to CrO<sub>2</sub> reference blank test tape (QZZCRX), and record 1 kHz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 4 kHz, 8 kHz, 10 kHz and 15 kHz signals. Then, playback the signals and check if the curve is within the limits shown in the overall frequency response chart for CrO<sub>2</sub> tapes (fig. 14).
9. Change test tape to metal reference blank test tape (QZZCRZ), and record 1 kHz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 4 kHz, 8 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz and 15 kHz signals. Then, playback the signals and check if the curve is within the limits shown in the overall frequency response chart for metal tapes (fig. 14).
10. Confirm that bias currents are approximately as follows when the UNIT is set at different tape mode.
  - Read voltage at the terminals of resistor R15 (L-CH) {R16 (R-CH)}, and calculate bias current by following formula:

$$\text{Bias current (A)} = \frac{\text{Value read on EVM (V)}}{10 (\Omega)}$$

**Reference value:**

- around 170  $\mu\text{A}$  (Normal position)
- around 200  $\mu\text{A}$  (CrO<sub>2</sub> position)
- around 370  $\mu\text{A}$  (Metal position)


Overall frequency response chart (CrO<sub>2</sub>, Metal)

Fig. 14

### ⑥ Overall gain

Condition:

- Record/playback mode
- Input level controls...MAX
- Standard input level;
  - MIC .....  $-72 \pm 5 \text{ dB}$  dB  
(0.25 mV)
  - LINE IN .....  $-24 \pm 4 \text{ dB}$   
(63 mV)

Equipment:

- EVM (Electronic Voltmeter)
- ATT
- Resistor (600 $\Omega$ )
- Test tape (reference blank tape) ...QZZCRA for Normal
- AF oscillator
- Oscilloscope

1. Test equipment connection is shown in fig. 15.
2. Insert the normal reference blank tape (QZZCRA).
3. Place UNIT into record mode.
4. Supply a 1 kHz signal through ATT ( $-24 \text{ dB}$ ) from AF oscillator, to LINE IN.
5. Adjust ATT until monitor level at LINE OUT becomes  $0.4 \text{ V} \pm 0.5 \text{ dB}$  (0.02 V)
6. Playback recorded tape, and make sure that the output level at LINE OUT becomes  $0.4 \text{ V} \pm 0.5 \text{ dB}$  (0.02 V)
7. If measured value is not  $0.4 \text{ V} \pm 0.5 \text{ dB}$  (0.02 V), adjust it by using VR103 (L-CH) or VR104 (R-CH).
8. Repeat from step (2).




Fig. 15

### ⑦ Fluorescent meter

Condition:

- Record mode
- Input level controls...MAX

Equipment:

- EVM (Electronic Voltmeter)
- ATT
- Resistor (600 $\Omega$ )
- AF oscillator
- Oscilloscope

1. Make connections as shown in fig. 16.
2. In the recording pause mode, apply 1 kHz ( $-24 \text{ dB}$ ) to LINE IN.
3. Adjust ATT so that output level at LINE OUT is  $0.4 \text{ V} \pm 0.5 \text{ dB}$  (0.02 V).

#### -40 dB adjustment

4. Adjust ATT so that the level adjusted at step 3 is reduced by 40 dB.
5. At this time, check that  $-40 \text{ dB}$  indicator is dimmed (intermediate brightness between full brightness and light-out: See fig. 17).
6. If the indicator is not lighted halfway as described in step 6, adjust VR102.




Fig. 16

**0 dB adjustment**

7. Restore the condition of step 3 (set output level to  $0.4V \pm 0.5dB$  (0.02V) at LINE OUT.
8. At this time, check that 0 dB indicator is dimmed (intermediate brightness between full brightness and light-out (See fig. 18.)
9. If improper, adjust VR201.
10. Repeat adjustments at steps 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 two or three times.




Fig. 17




Fig. 18

**1 Dolby NR circuit****Condition:**

- Record mode
- Dolby NR switch...IN/OUT
- Dolby NR select switch ...B/C
- Input level controls...MAX

**Equipment:**

- EVM (Electronic Voltmeter)
- ATT
- Resistor (600Ω)
- AF oscillator
- Oscilloscope

**Record side****• Check of the Dolby-B type encoder characteristics**

1. Make connections as shown in fig. 19.
2. Set the unit to the record mode. (NR select switch is OUT.)
3. Apply a 1kHz signal to LINE IN.
4. Adjust the ATT so that the output level at Pin 7 of IC 401 (L-CH) and IC 402 (R-CH) is 12.3 mV.
5. The output level at pin 21 should be 0dB. (375mV).
6. Set the NR select switch to B, and make sure that the output signal level at pin 21 of IC 401 (L-CH) and IC 402 (R-CH) is  $+6 \pm 1.5$  dB. (753 mV)
7. Set the NR select switch to OUT, and adjust the frequency to 5kHz. The output signal level at pin 21 should be 0dB. (375mV).
8. Set the NR select switch to B and make sure that the output signal level at pin 21 of IC 401 (L-CH) and IC 402 (R-CH) is  $+8 \pm 1.5$  dB. (948mV)

**• Check to Dolby-C type encoder characteristics**

1. Repeat steps 1-5 above.
2. Set the NR select switch to C and make sure that the output signal level at pin 21 of IC 401 (L-CH) and IC 402 (R-CH) is  $+11.5 \pm 2$  dB. (1.4V)
3. Set the NR select switch to OUT and adjust the frequency to 5kHz. The output signal at pin 21 should be 0dB.
4. Set the NR select switch to C and make sure that the output signal level at pin 21 of IC 401 (L-CH) and IC 402 (R-CH) is  $+8.5 \pm 2$  dB. (1V)




Fig. 19

**1 Attack recovery time adjustment (dbx circuit)****Condition:**

- Record mode
- Input level control...MAX
- Noise reduction selector ...dbx

**Equipment:**

- EVM (Electronic Voltmeter)
- ATT
- AF oscillator
- DC voltmeter

1. Make the connections as shown in fig. 20 and apply 1kHz -27dB signal from LINE IN, and set the noise reduction selector to dbx position.
2. Set the unit to record mode, adjust ATT so that the signal level at C541 (L-CH) and C542 (R-CH) is 300mV.
3. Read voltage on DC volt meter.

**Reference value:  $15 \pm 0.5$  mV**

4. If measured value is not within reference, adjust VR101 (shown in fig. 1).



















Fig. 20


# ■ MICROCOMPUTER TERMINAL FUNCTION AND WAVE FORM (IC901: LM6417E1825) \* This micro-computer is used for mechanical operation.

Terminal No.	Symbol	Name	Function/operation
1.	PD $\phi$	Rec Indication Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "L" level on receiving REC command.</li> <li>• "H" level Apporx. 0.2sec. after STOP command.</li> <li>• "L" level immediately after power ON in Timer REC.</li> </ul> 
2.	PD1	Rec Mute	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In REC PAUSE mode, "H" with AUTO REC MUTE button pressed; "L" with the button released.</li> <li>• In REC play mode, (1) "H" with AUTO REC MUTE button pressed; the mode changes to REC PAUSE, Apporx. 4.5sec. later, and then the level is "L".</li> </ul>  <p>Rec Play Mode      Rec Pause Mode</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(2) When AUTO REC MUTE button is pressed for Apporx. 4.5sec. or over, the mode changes to REC PAUSE with AUTO REC MUTE button released, and then the level is "L".</li> <li>(3) When PLAY button is pressed within Apporx. 4.5sec. after pressing AUTO REC MUTE button, the mode changes to REC PLAY, and then the level is "L".</li> </ul>
3.	PD2	—	• Non Connection.
4.	PD3	Play Indication Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "L" on receiving play command.</li> <li>• "H" Apporx. 0.2sec. after STOP command.</li> <li>• "L" immediately after POWER ON in Timer Play.</li> </ul> 
		Pause Indication Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "L" and "H" are repeated at Apporx. 1sec. cycle on receiving PAUSE command.</li> <li>• "H" on receiving STOP command.</li> </ul> 
		MS Indication Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "L" and "H" are repeated at Apporx. 0.16sec. cycle on receiving MS command.</li> </ul> 

Terminal No.	Symbol	Name	Function/operation
5.	OSC	Clock Oscillation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clock oscillation of about 120kHz.</li> <li><b>Note:</b> Do not connect anything to this terminal during other measurement because it will be otherwise affected by the probe.</li> </ul> 
6.	PE $\phi$	Audio Muting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shifted from STOP to PLAY, "L" Apporx. 0.7sec. after PLAY command.</li> <li>• Shifted from PAUSE to PLAY, "L" Apporx. 0.5sec. after PLAY command.</li> <li>• Shifted from STOP to REC PAUSE, "L" Apporx. 0.5sec. after REC command.</li> <li>• Shifted from MS to PLAY, "L" Apporx. 0.8sec. after PLAY command.</li> </ul> 
7.	PE1	Motor Output	• "H" in STOP mode, "L" in other modes.
8.	PE2	FF/REW Plunger Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "L" for a short time during FF/REW/MS changeover.</li> <li>(1) STOP → FF → STOP</li> </ul>  <p>Stop Mode      FF Mode</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(2) STOP → REW → STOP</li> </ul>  <p>Stop Mode      Rew Mode</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(3) PLAY → MS (FF) → PLAY/STOP</li> </ul>  <p>Play Mode      MS Mode</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(4) PLAY → MS (REW) → PLAY/STOP</li> </ul>  <p>Play Mode      MS Mode</p>






Terminal No.	Symbol	Name	Function/operation
9.	PE3	PLAY Plunger Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "L" for a short time during PLAY/REC PLAY/MS changeover.</li> <li>(1) STOP → PLAY → STOP/PAUSE</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>(2) PAUSE/REC PAUSE → PLAY/REC PLAY</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>(3) MS (FF/REW) → PLAY</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>(4) MS (FF/REW) → STOP</li> </ul> 
10.	TEST	TEST	• Connection to GND.
11.	Vss	—	• Connection to GND.
12.	INT	Reel Table Pulse Input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotation of reel table (with ring, magnet) is detected by Hall IC (DN6838-S) to judge the tape end.</li> <li>• Rectangular wave input in PLAY, FF, REW, MS.</li> </ul>
13.	RST	Reset Terminal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Used to reset the microcomputer when power is thrown in.</li> <li>• Reset at "L" level (0.3 volt or less).</li> </ul>
14.	VDD	Power Supply Terminal	• Operative on 5.2 volts.
15.	PAφ	Key Input REW (S706) TIMER (S1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input of REW, Timer REC, MS, FF/REW switch.</li> <li>• The above-mentioned inputs are read in accordance with PCφ, PC1, PC2, PC3 scanning.</li> </ul>
16.	PA1	Key Input FF (S707) TIMER (S1) PLAY (S901)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input of FF, Timer PLAY, switch.</li> <li>• The above-mentioned inputs are read in accordance with PCφ, PC1, PC2 scanning.</li> </ul>



Terminal No.	Symbol	Name	Function/operation
17.	PA2	Key Input PAUSE (S708) REC (S710) AUTO REC MUTE (S705) REC INH. (S904)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input of PAUSE, REC, AUTO REC MUTE, REC INH. switch.</li> <li>• The above-mentioned inputs are read in accordance with PCφ, PC1, PC2, PC3 scanning.</li> </ul>
18.	PA3	Key Input PLAY (S709) STOP (S711)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input of PLAY, STOP switch.</li> <li>• The above-mentioned inputs are read in accordance with PC1, PC2 scanning.</li> </ul>
19.	PCφ	Input Switch Scanning	 <p><b>Note:</b> (1) During scan signal measurement, dull up between pins (19~22) and VDD with about 10kΩ resistance.  (2) There are 2 types of scans of PC3. (For MS detection)</p>
20.	PC1		
21.	PC2		
22.	PC3		

**(IC701: LM6417E589)**


\* This micro-computer is used for tape counter operation.


Terminal No.	Symbol	Name	Function/operation
1.	PD $\phi$	FL Counter Segment a	<p><b>Number indication</b></p>  <p><b>Running indication</b></p>  <p>5V --- ON 0V --- OFF</p>
2.	PD 1	FL Counter Segment b	
3.	PD 2	FL Counter Segment c	
4.	PD 3	FL Counter Segment d	
5.	OSC	Oscillation Terminal	<p>• Clock oscillation of about 120 kHz.</p>  <p>Note) Do not connect anything to this terminal during other measurement because it will be otherwise affected by the probe.</p>
6.	PE $\phi$	FL Counter Segment e	• Refer to PD $\phi$ ~PD 3.
7.	PE 1	FL Counter Segment f	
8.	PE 2	FL Counter Segment g	
9.	PE 3	_____	• Non connection.
10.	TEST	TEST	• Connection to GND.
11.	Vss	_____	• Connection to GND.
12.	INT	_____	• Non connection.
13.	RST	Reset Terminal	<p>• Used to reset the microcomputer when power is thrown in.</p> <p>• Reset at "L" level (0.3 V<sub>DD</sub> or less).</p>



Terminal No.	Symbol	Name	Function/operation
14.	VDD	Power Supply Terminal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operative on approx. 5.2 volts.</li> </ul>
15.	PA $\phi$	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non connection</li> </ul>
16.	PA 1	Counter Reset Input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In "L" level, counter indication is reset to <i>888</i></li> </ul>
17.	PA 2	Counter Up/Down Input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Up counting with "H" level.</li> <li>• Down counting with "L" level.</li> </ul>
18.	PA 3	Reel Table Pulse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The rotation of reel table (with ring magnet) is detected by Hall IC (DN 6838-S), and the pulses are used to carry up or down for the counter.</li> <li>• With the takeup reel table rotated twice, the count number changes, and with it rotated 1/2, the running indication changes by one.</li> </ul>
19.	PC $\phi$	FL Grid 1 & Input Scan	
20.	PC 1	FL Grid 2 & Input Scan	
21.	PC 2	FL Grid 3 & Input Scan	
22.	PC 3	FL Grid 4 & Input Scan	
			

# ■ BLOCK DIAGRAM





ELECTRICAL PARTS LIST

NOTES:

RESISTORS

ERD .....Carbon  
ERG .....Metal-oxide  
ERS .....Metal-oxide  
ERO .....Metal-film  
ERX .....Metal-film  
ERQ .....Fuse type metallic  
ERC .....Solid  
ERF .....Cement

CAPACITORS

ECBA .....Ceramic  
ECG□ .....Ceramic  
ECK□ .....Ceramic  
ECO□ .....Ceramic  
ECF□ .....Ceramic  
ECQM .....Polyester film

ECQE .....Polyester film  
ECQF .....Polypropylene  
ECE□ .....Electrolytic  
ECEDN ...Non polar electrolytic  
ECQS .....Polystyrene  
ECSD .....Tantalum  
QCS .....Tantalum

Areas

\* [M] For U.S.A.  
\* [E] For European areas except United Kingdom.  
\* [EK] For United Kingdom.  
\* [XA] For Asia, Latin America, Middle East and Africa.  
\* [XL] For Australia.  
\* [EGA] For F.R. Germany.  
\* [EH] For Holland.

REPLACEMENT PARTS LIST

Important safety notice  
Components identified by Δ mark have special characteristics important for safety.  
When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.

RESISTORS

Ref. No.	Part No.	Value	Ref. No.	Part No.	Value	Ref. No.	Part No.	Value	Ref. No.	Part No.	Value
R 1, 2	ERD25TJ223	22k	R 136 [EK][XL]	ERG1ANJP560	56	R 247	ERD25FJ103	10k	R 525, 526	ERD25FJ102	1k
R 3, 4	ERD25TJ473	47k				R 248	ERD25TJ223	22k	R 527, 528	ERD25FJ103	10k
R 5, 6	ERD25TJ273	27k	R 137, 138	ERD25FJ332	3.3k	R 249	ERD25FJ391	390	R 529, 530	ERD25TJ333	33k
R 7, 8, 9, 10	ERD25FJ102	1k	R 139, 140	ERD25FJ562	5.6k	R 250	ERD25FJ103	10k	R 531, 532	ERD25FJ151	150
R 11, 12	ERD25TJ154	150k	R 141, 142	ERD25FJ121	120	R 251, 252	ERD25TJ223	22k	R 533, 534	ERD25FJ472	4.7k
R 13	ERD25TJ124	120k	R 143, 144	ERD25FJ470	47	R 254	ERD25FJ103	10k	R 535, 536	ERD25TJ153	15k
R 14	ERD25TJ224	220k	R 201	ERD25FJ272	2.7k	R 255	ERD25TJ684	680k			
R 15, 16	ERD25FJ100	10	R 202	ERD25FJ101	100	R 256	ERD25FJ471	470	R 537, 538	ERD25TJ154	150k
R 17, 18	ERD25FJ472	4.7k	R 203	ERD25TJ683	68k	R 257	ERD25FJ472	4.7k	R 539, 540	ERD25TJ244	240k
R 19	ERD25FJ561	560	R 204	ERD25TJ393	39k	R 258	ERD25FJ182	1.8k	R 541, 542	ERD25FJ472	4.7k
			R 205	ERD25FJ103	10k	R 259, 260	ERD25TJ104	100k	R 545, 546	ERD25TJ153	15k
R 20	ERD25FJ472	4.7k	R 206	ERD25TJ393	39k	R 261, 262	ERD25FJ102	1k	R 547	ERD25FJ102	1k
R 21, 22	ERD25TJ473	47k							R 549, 550	ERD25FJ332	3.3k
R 23	ERD25TJ223	22k	R 207	ERD25TJ333	33k	R 263	ERD25FJ101	100	R 551, 552	ERD25TJ104	100k
R 24	ERD25FJ121	12k	R 208	ERD25FJ103	10k	R 301	ERD25FJ1R0	1.0	R 553, 554	ERD25FJ102	1k
R 25, 26	ERD25TJ123	12k	R 209, 210, 211	ERD25TJ223	22k	R 302, 303	ERD25TJ223	22k	R 555, 556	ERD25FJ101	100
R 27, 28	ERD25FJ101	100	R 212	ERD25TJ153	15k	R 304, 305	ERD25FJ8R2	8.2	R 557, 558	ERD25FJ822	8.2k
R 29, 30	ERD25FJ102	1k				R 306	ERD25FJ222	2.2k			
R 31, 32	ERD25FJ271	270	R 213 [E][EH] [EGA][XA]	ERD25FJ102	1k	R 307	ERD25FJ392	3.9k	R 559	ERD25FJ222	2.2k
R 33, 34	ERD25TJ183	18k	R 213, 214 [EK][XL]	ERD25FJ151	150	R 308	ERD25FJ272	2.7k	R 560	ERD25TJ333	33k
R 35, 36	ERD25TJ824	820k				R 309	ERD25FJ182	1.8k	R 561	ERD25TJ473	47k
						R 310	ERD25FJ152	1.5k	R 562	ERD25FJ822	8.2k
R 37, 38	ERD25TJ123	12k	R 215, 216	ERD25TJ223	22k	R 401, 402	ERD25FJ242	2.4k	R 563, 564	ERD25TJ153	15k
R 39, 40	ERD25TJ225	2.2M	R 217	ERD25FJ103	10k				R 601, 602	ERD25FJ391	390
R 41, 42	ERD25TJ224	220k	R 218	ERD25TJ333	33k	R 403, 404	ERD25FJ562	5.6k	R 604, 605	ERQ14LKR20P	0.2
R 43, 44	ERD25TJ183	18k	R 219	ERD25FJ103	10k	R 405, 406	ERD25FJ332	3.3k	R 701, 702	ERD25TJ333	33k
R 45	ERD25FJ103	10k	R 220	ERD25FJ101	100	R 407, 408	ERD25FJ102	1k	R 703	ERD25FJ681	680
R 47, 48	ERD25FJ472	4.7k	R 221, 222	ERD25TJ183	18k	R 409, 410	ERD25TJ333	33k	R 704	ERD25FJ331	330
R 101, 102	ERD25TJ183	18k	R 223	ERD25FJ103	10k	R 411, 412	ERD25TJ823	82k			
R 103, 104	ERD25FJ272	2.7k	R 224	ERD25TJ333	33k	R 413, 414	ERD25FJ471	470	R 705, 706	ERD25FJ181	180
R 105, 106	ERD25TJ103	10k	R 225	ERD25TJ183	18k	R 415, 416	ERD25FJ512	5.1k	R 707	ERD25TJ563	56k
R 107, 108	ERD25FJ222	2.2k	R 226	ERD25FJ103	10k	R 417, 418	ERD25FJ682	6.8k	R 709	ERD25FJ392	3.9k
						R 419, 420	ERD25FJ222	2.2k	R 710	ERD25FJ472	4.7k
R 109, 110	ERD25FJ822	8.2k	R 227	ERD25FJ332	3.3k	R 421, 422	ERD25TJ823	82k	R 712	ERD25FJ332	3.3k
R 111	ERD25FJ222	2.2k	R 228	ERD25FJ562	5.6k				R 713	ERD25TJ273	27k
R 112, 113	ERD25TJ333	33k	R 229 [EK][XL]	ERD25FJ122	1.2k	R 423, 424	ERD25FJ331	330	R 714, 715		
R 114	ERD25TJ563	56k	R 230	ERD25FJ562	5.6k	R 425, 426	ERD25FJ101	100	716, 717	ERD25TJ333	33k
R 119, 120	ERD25FJ472	4.7k	R 231	ERD25FJ681	680	R 427, 428			R 718	ERD25FJ103	10k
R 121, 122	ERD25FJ152	1.5k	R 232	ERD25FJ102	1k				R 719	ERD25FJ181	180
R 123, 124	ERD25FJ390	39	R 233	ERD25TJ104	100k	R 429, 430	ERD25TJ684	680k			
R 125, 126	ERD25FJ103	10k	R 234	ERD25TJ154	150k	R 502	ERD25TJ123	12k			
R 127, 128	ERD25FJ272	2.7k	R 235	ERD25FJ332	3.3k	R 503, 504	ERD25FJ102	1k	R 720, 721	ERD25TJ333	33k
R 129, 130	ERD25FJ392	3.9k	R 236	ERD25FJ103	10k	R 505, 506			722, 723		
						507, 508	ERD25TJ104	100k	R 724	ERD25FJ331	330
R 131, 132	ERD25FJ332	3.3k	R 237	ERD25TJ333	33k	R 510	ERD25FJ103	10k	R 725	ERD25TJ473	47k
R 134	ERD25FJ101	100	R 238, 239	ERD25FJ103	10k	R 511, 512	ERD25TJ563	56k	R 901	ERDS2TJ102	1k
			R 240	ERD25TJ563	56k	R 513, 514	ERD25TJ223	22k	R 902	ERDS2TJ683	68k
R 135 [E][EH] [EGA][XA]	ERDS1FVJ470	47	R 241, 242	ERD25FJ471	470	R 515, 516	ERD25FJ332	3.3k	R 903	ERDS2TJ393	39k
R 135 [EK][XL]	ERG1ANJP470	47	R 243	ERD25FJ103	10k				R 904	ERDS2TJ220	22
			R 244	ERD25TJ223	22k	R 517, 518	ERD25TJ563	56k	R 905, 906	ERDS2TJ102	1k
R 136 [E][EH] [EGA][XA]	ERDS1FVJ560	56	R 245	ERD25FJ103	10k	R 519, 520	ERD25TJ153	15k	R 907	ERDS2TJ222	2.2k
			R 246	ERD25TJ223	22k	R 521, 522	ERD25FJ472	4.7k	R 908, 909	ERDS2TJ472	4.7k
						R 523, 524	ERD25FJ822	8.2k			

CAPACITORS

Ref. No.	Part No.	Value	Ref. No.	Part No.	Value	Ref. No.	Part No.	Value	Ref. No.	Part No.	Value
C 1, 2	ECEA1EU4R7	4.7	C 25	ECEA0JU102	1000	C 117, 118	ECQB1H822JZ	0.0082	C 207	ECEA1CU100	10
C 3, 4	ECCD1H220K	22p	C 26	ECEA1CU101	100	C 119, 120	ECQB1H472JZ	0.0047	C 208	ECEA1EU3R3	3.3
C 5, 6	ECEA1HU010	1	C 27, 28, 29, 30, 31	ECKD1H103ZF	0.01	C 121, 122	ECEA1HUR33	0.33	C 209	ECEA1CU100	10
C 7, 8	ECCD1H101K	100p				C 123, 124	ECEA1AU471	470	C 211, 212	ECEA1HU4R7	4.7
C 9, 10	ECKD2H121KB	120p	C 101, 102, 103, 104	ECEA1CU100	10	C 125, 126	ECEA1CU100	10	C 213	ECEA1CU220	22
C 11, 12	ECKD1H561KB	560p	C 105	ECEA0JU331	330	C 127, 128	ECKD1H103ZF	0.01	C 301, 302	ECCD1H101K	100p
C 13, 14	ECKD1H471KB	470p	C 107, 108	ECQB1H183JZ	0.018	C 201	ECFDD822KVY	0.0082	C 303	ECQP1155JZ	0.015
C 15, 16	ECEA0JU470	47	C 109, 110	ECKD1H102KB	0.001	C 202	ECEA1CU100	10			
C 17, 18	ECCD1H121K	120p	C 111, 112, 113, 114	ECEA1HU010	1	C 203	ECCD1H470K	47p	C 304	ECEA1HU4R7	4.7
C 19, 20	ECQB1H392JZ	0.0039							C 305	ECFDD392KVY	0.0039
						C 204	ECEA1HU010	1	C 306	ECFDD472KVY	0.0047
C 21, 22	ECEA1HU010	1				C 205	ECQB1H103JZ	0.01	C 307	ECFDD223KVY	0.022
C 23, 24	ECQM1H224JZ	0.22	C 115, 116	ECQB1H472JZ	0.0047	C 206	ECEA1HUR47	0.47	C 308	ECFDD472KVY	0.0047

Ref. No.	Part No.	Value	Ref. No.	Part No.	Value	Ref. No.	Part No.	Value	Ref. No.	Part No.	Value
C 309	ECKD1H102KB	0.001	C 425, 426	ECKD1H152KB	0.0015	C 527, 528	ECQB1H223JZ	0.022	C 607	ECKD2H682PE	0.0068
C 310 [EK][XL]	ECEA1HUR33	0.33	C 427, 428	ECKD1H122KB	0.0012	C 529, 530	ECQB1H332JZ	0.0033			
C 311	ECKD1H102KB	0.001	C 502	ECEA1CU100	10	C 531	ECEA1CU100	10	C 608	ECEA1CU220	22
C 401, 402	ECCD1H820K	82p	C 503, 504	ECEA1HUR22	0.22	C 532	ECEA1HU010	1	C 609	ECKDKC103PFZ	0.01
C 403, 404	ECQB1H472JZ	0.0047	C 505, 506	ECEA50MR68R	0.68	C 533, 534	ECQB1H332JZ	0.0033	C 702	ECCD1H221K	220p
			C 507, 508	ECCD1H471K	470p	C 535, 536	ECEA1CU100	10	C 703	ECEA1HU010	1
C 405, 406	ECEA1CU100	10	C 509, 510	ECQB1H223JZ	0.022				C 704	ECQM1H473JZ	0.047
C 407, 408	ECQM1H473JZ	0.047	C 511, 512	ECEA1CU100	10	C 537, 538	ECCD1H331K	330p	C 705	ECQM1H104JZ	0.1
C 409, 410	ECQM1H224JZ	0.22	C 513, 514	ECQM1H333JZ	0.033	C 539, 540	ECEA1HUR33	0.33	C 707	ECEA1CU100	10
C 411, 412	ECEA50MR68R	0.68	C 515, 516	ECEA0JU470	47	C 541, 542	ECEA1CU100	10	C 708	ECKD1H333ZF	0.033
C 413, 414	ECCB1H103JZ	0.01				C 543, 544	ECCD1H181K	180p	C 709, 710	ECQM1H104JZ	0.1
C 415, 416	ECQB1H472JZ	0.0047	C 517, 518, 519, 520	ECQM1H104JZ	0.1	C 601	ECEA1CU331	330	C 901	ECEA0JU101	100
C 417, 418	ECEA1CU100	10				C 602	ECEA1CU102	1000			
C 419, 420	ECQM1H473JZ	0.047	C 521, 522	ECEA50MR33R	0.33	C 603, 604	ECKD1H103ZF	0.01	C 902	ECEA1HU010	1
C 421, 422	ECQM1H224JZ	0.22	C 523, 524	ECCD1H391K	390p	C 605	ECEA1CS332	3300	C 903	RCBS1H221KBY	220p
C 423, 424	ECEA50MR68R	0.68	C 525, 526	ECQB1H472JZ	0.0047	C 606	ECEA1CS222	2200			

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description
INTEGRATED CIRCUITS			Q 511, 512			FL METER		
IC 1	M5218L	IC		2SA1115E	Transistor	FL 1	SADBG308ZK	FL Meter
IC 2	M5219L	IC	Q 513	2SC2603EFG	Transistor			
IC 101, 102			Q 601	2SD1265-0	Transistor			
	AN6203	IC	Q 602	2SB941-Q	Transistor			
IC 103	M5218L	IC	Q 701	2SC2603EFG	Transistor			
IC 201	M5218L	IC	Q 702	2SA1115E	Transistor			
IC 401, 402			Q 901	2SD592A	Transistor			
	TEA0665	IC	Q 902	2SB621A-R	Transistor			
IC 501	AN6291	IC	Q 903, 904					
IC 502	M5218P	IC		2SB1030Q	Transistor			
IC 701	LM6417E589	IC	Q 905	2SC3311Q	Transistor			
IC 702, 703								
	AN6280	IC						
IC 704	AN6870N	IC						
IC 901	LM6417E1825	IC						
IC 902	DN6838-S	IC						
TRANSISTORS			DIODES & RECTIFIERS			COILS		
Q 1, 2, 3	2SD1512R	Transistor	D 1	1SS254	Diode	L 1, 2	QLQX0343KWA	Bias Trap Coil
Q 4	2SA921-T	Transistor	D 2	MA4051M	Zener	L 101, 102		
Q 5, 6	2SD1468R	Transistor	D 3	1SS254	Diode		QLQX2722D	Trap Coil
Q 7, 8	2SK381D	Transistor	D 101	1SS254	Diode	L 301	QLQX1011Y	Trap Coil
Q 9, 10	2SC2603EFG	Transistor	D 102	MA4051M	Zener	L 401, 402		
Q 101, 102			D 103, 105, 106, 107, 108				QLM9Z10K	MPX Coil
	2SK381D	Transistor		1SS254	Diode	L 403, 404		
Q 103, 104			D 201, 202, 203, 204, 205, 206				ELM7Q306A	Skewing Network
Q 105	2SJ40D	Transistor		1SS254	Diode	L 901	RLQZB2R2KT-D	Sewing
Q 107, 108			D 208	MA4068M	Zener	T 301	SLO9C19K	Bias Oscillation Coil
	2SD1468R	Transistor	D 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216					
Q 109, 110, 111, 112			D 501	SVDMC911	Diode			
	2SA1115E	Transistor	D 601, 602					
Q 113, 114, 115, 116				MA4100M	Zener			
	2SC2603EFG	Transistor	D 603, 604, 605, 606, 607					
Q 201	2SC2603EFG	Transistor		SM112	Rectifier			
Q 202	2SA1115E	Transistor	D 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708					
				1SS254	Diode			
Q 203			D 710	LN31GCPHLMU	LED			
[E][EH]			D 711, 712, 713, 714, 715, 716					
[EGA]				1SS254	Diode			
[XA][XL]	2SA1115E	Transistor	D 718	1SS254	Diode			
Q 203			D 901	MA4068M	Zener			
[EK][XL]	2SB1030Q	Transistor	D 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910					
				1SS133	Diode			
Q 204	2SA1115E	Transistor	VARIABLE RESISTORS			TRANSFORMERS		
Q 205, 206			VR 1, 2	EWAPB1X05A54	Input Level Control	T 1		
	2SC2603EFG	Transistor	VR 3	EWAMF5X05G25	Balance Control	[E][EH]		
Q 207	2SA1115E	Transistor	VR 5, 6	QVNB3A00B473	P.B.EQ. Gain Adj.	[EGA] Δ	SLT5L225S	AC Power Transformer
Q 208	2SC2603EFG	Transistor	VR 101	QVNB3A00B222	dbx Adj.	T 1 [EK]		
Q 209, 210, 211, 212			VR 102	QVNB3A00B222	FL Meter Adj. (−40dB)	[XA][XL]		
	2SA1115E	Transistor	VR 103, 104			Δ	SLT5L235S	AC Power Transformer
Q 213	2SC2603EFG	Transistor		QVNB3A00B103	Overall Gain Adj.			
Q 301, 302			VR 201	QVNB3A00B223	FL Meter Adj. (0dB)			
	2SC2603EFG	Transistor	VR 301, 302					
Q 303	2SD1468R	Transistor		QVNB3A00B104	Bias Current Adj.			
Q 304	2SB1030Q	Transistor	COMBINATION PARTS			SWITCHES		
Q 401, 402, 403, 404			Z 701	EXBP86333J	Combination Part	S 201	QSS1306H	Slide Switch (Timer)
	2SA1115E	Transistor	Z 901	EXBF5E472J	Combination Part	S 601 Δ	ESB8215V	Power ON/OFF Switch
Q 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508			Z 902	RVDDAN401	Combination Part	S 602		
	2SC2603EFG	Transistor				[EK][XA]		
Q 509, 510						[XL] Δ	SSR227	AC Voltage Selector
	2SD1424R	Transistor				S 701, 702, 703, 704, 705		
						SSG13		Push Switch
								(Play/Pause/FF/REW/Stop)
						S 706	SSG20-3	Push Switch (Rec)
						S 707, 708		
						SSG13		Push Switch (Auto Rec Mute/Reset)
						S 709, 710, 711		
						SSH492		Push Switch (B/C/dbx)
						S 901, 902		
						RSH1B12ZA-U		Leaf Switch (FF/REW/PLAY)
						S 904, 905, 906		
						RSH1A46ZA-U		Leaf Switch (Rec Inh./CrO <sub>2</sub> /Metal)
						JACKS		
						J 1	SJJ127HH	Microphones Jack
						J 2	SJJ126B	Headphones Jack



Ref. No.	Part No.	Value	Ref. No.	Part No.	Value	Ref. No.	Part No.	Value	Ref. No.	Part No.	Value
C 309	ECKD1H102KB	0.001	C 425, 426	ECKD1H152KB	0.0015	C 527, 528	ECQB1H223JZ	0.022	C 607	ECKD2H682PE	0.0068
C 310 [EK][XL]	ECEA1HUR33	0.33	C 427, 428	ECKD1H122KB	0.0012	C 529, 530	ECQB1H332JZ	0.0033	C 608	ECEA1CU220	22
C 311	ECKD1H102KB	0.001	C 502	ECEA1CU100	10	C 531	ECEA1CU100	10	C 609	Δ ECKDKC103PFZ	0.01
C 401, 402	ECCD1H820K	82p	C 503, 504	ECEA1HUR22	0.22	C 532	ECEA1HU010	1	C 702	ECCD1H221K	220p
C 403, 404	ECQB1H472JZ	0.0047	C 505, 506	ECEA50MR68R	0.68	C 533, 534	ECQB1H332JZ	0.0033	C 703	ECEA1HU010	1
C 405, 406	ECEA1CU100	10	C 507, 508	ECCD1H471K	470p	C 535, 536	ECEA1CU100	10	C 704	ECQM1H473JZ	0.047
C 407, 408	ECQM1H473JZ	0.047	C 509, 510	ECQB1H223JZ	0.022	C 537, 538	ECCD1H331K	330p	C 705	ECQM1H104JZ	0.1
C 409, 410	ECQM1H224JZ	0.22	C 511, 512	ECEA1CU100	10	C 539, 540	ECEA1HUR33	0.33	C 707	ECEA1CU100	10
C 411, 412	ECEA50MR68R	0.68	C 513, 514	ECQM1H333JZ	0.033	C 541, 542	ECEA1CU100	10	C 708	ECKD1H333ZF	0.033
C 413, 414	ECCB1H103JZ	0.01	C 515, 516	ECEA0JU470	47	C 543, 544	ECCD1H181K	180p	C 709, 710	ECQM1H104JZ	0.1
C 415, 416	ECQB1H472JZ	0.0047	C 517, 518,			C 601	ECEA1CU331	330	C 901	ECEA0JU101	100
C 417, 418	ECEA1CU100	10	519, 520	ECQM1H104JZ	0.1	C 602	ECEA1CU102	1000	C 902	ECEA1HU010	1
C 419, 420	ECQM1H473JZ	0.047	C 521, 522	ECEA50MR33R	0.33	C 603, 604	ECKD1H103ZF	0.01	C 903	RCBS1H221KBY	220p
C 421, 422	ECQM1H224JZ	0.22	C 523, 524	ECCD1H391K	390p	C 605	ECEA1CS332	3300			
C 423, 424	ECEA50MR68R	0.68	C 525, 526	ECQB1H472JZ	0.0047	C 606	ECEA1CS222	2200			

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description
<b>INTEGRATED CIRCUITS</b>			<b>FL METER</b>					
IC 1	M5218L	IC	Q 511, 512	2SA1115E	Transistor	FL 1	SADBG308ZK	FL Meter
IC 2	M5219L	IC	Q 513	2SC2603EFG	Transistor	<b>IC PROTECTOR</b>		
IC 101, 102	AN6203	IC	Q 601	2SD1265-0	Transistor	ICP 201	[EK][XL] SRUN5	IC Protector
IC 103	M5218L	IC	Q 602	2SB941-Q	Transistor	ICP 601, 602	[EK][XL] SRUN25	IC Protector
IC 201	M5218L	IC	Q 701	2SC2603EFG	Transistor	ICP 901	[EK] RAHICPF20	IC Protector
IC 401, 402	TEA0665	IC	Q 702	2SA1115E	Transistor	<b>COILS</b>		
IC 501	AN6291	IC	Q 901	2SD592A	Transistor	L 1, 2	QLQX0343KWA	Bias Trap Coil
IC 502	M5218P	IC	Q 902	2SB621A-R	Transistor	L 101, 102	QLQX2722D	Trap Coil
IC 701	LM6417E589	IC	Q 905	2SC3311Q	Transistor	L 301	QLQX1011Y	Trap Coil
IC 702, 703	AN6280	IC	<b>DIODES &amp; RECTIFIERS</b>			L 401, 402	QLM9210K	MPX Coil
IC 704	AN6870N	IC	D 1	1SS254	Diode	L 403, 404	ELM7Q306A	Skewing Network
IC 901	LM6417E1825	IC	D 2	MA4051M	Zener	L 901	RLQZB2R2KT-D	Coil
IC 902	DN6838-S	IC	D 3	1SS254	Diode	T 301	SL09C19K	Bias Oscillation Coil
<b>TRANSISTORS</b>			D 101	1SS254	Diode	<b>TRANSFORMERS</b>		
Q 1, 2, 3	2SD1512R	Transistor	D 102	MA4051M	Zener	T 1	[E][EH]	
Q 4	2SA921-T	Transistor	D 103, 105, 106, 107, 108	1SS254	Diode	[EGA] Δ	SLT5L225S	AC Power Transformer
Q 5, 6	2SD1468R	Transistor	D 201, 202, 203, 204, 205, 206	1SS254	Diode	T 1 [EK]	Δ SLT5L235S	AC Power Transformer
Q 7, 8	2SK381D	Transistor	D 208	MA4068M	Zener	<b>SWITCHES</b>		
Q 9, 10	2SC2603EFG	Transistor	D 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216	1SS254	Diode	S 201	QSS1306H	Slide Switch (Timer)
Q 101, 102	2SK381D	Transistor	D 501	SVDMC911	Diode	S 601	ESB8215V	Power ON/OFF Switch
Q 103, 104	2SJ40D	Transistor	<b>TRANSFORMERS</b>			S 602	[EK][XL] Δ SSR227	AC Voltage Selector
Q 105	2SC2603EFG	Transistor	D 601, 602	Δ MA4100M	Zener	S 701, 702, 703, 704, 705	SSG13	Push Switch (Play/Pause/FF/REW/Stop)
Q 107, 108	2SD1468R	Transistor	D 603, 604, 605, 606, 607	Δ SM112	Rectifier	S 706, 707, 708	SSG13	Push Switch (Rec)
Q 109, 110, 111, 112	2SD1468R	Transistor	D 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708	1SS254	Diode	S 709, 710, 711	SSH492	Push Switch (Auto Rec Mute/Reset)
Q 113, 114, 115, 116	2SA1115E	Transistor	D 710	LN31GCPHLMU	LED	S 901, 902	RSH1B12ZA-U	Leaf Switch (B/C/dbx)
Q 201	2SC2603EFG	Transistor	D 711, 712, 713, 714, 715, 716	1SS254	Diode	S 904, 905, 906	RSH1A46ZA-U	Leaf Switch (FF/REW/PLAY)
Q 202	2SA1115E	Transistor	D 718	1SS254	Diode	<b>JACKS</b>		
Q 203	[E][EH]		D 901	MA4068M	Zener	J 1	SJJ127HH	Microphones Jack
Q 203	[EGA]		D 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910	1SS133	Diode	J 2	SJJ126B	Headphones Jack
Q 203	[XA][XL] 2SA1115E	Transistor	<b>VARIABLE RESISTORS</b>			<b>CONNECTORS</b>		
Q 203	[EK][XL] 2SB1030Q	Transistor	VR 1, 2	EWAPB1X05A54	Input Level Control	CN 1	SJS5421	4 Pin Jumper Connector
Q 204	2SA1115E	Transistor	VR 3	EWAMF5X05G25	Balance Control	CN 2	SJS5519	5 Pin Jumper Connector
Q 205, 206	2SC2603EFG	Transistor	VR 5, 6	QVNB3A00B473	P.B.E.Q. Gain Adj.	CN 3	SJS5903	9 Pin Jumper Connector
Q 207	2SA1115E	Transistor	VR 101	QVNB3A00B222	dbx Adj.	CN 4	QJS1989S	10 Pin Jumper Connector
Q 208	2SC2603EFG	Transistor	VR 102	QVNB3A00B222	FL Meter Adj. (-40dB)	CN 5	SJT30342PH	3 Pin Plug
Q 209, 210, 211, 212	2SA1115E	Transistor	VR 103, 104	QVNB3A00B103	Overall Gain Adj.	CN 6	SJT30542PH	5 Pin Plug
Q 213	2SC2603EFG	Transistor	VR 201	QVNB3A00B223	FL Meter Adj. (0dB)	CN 7	QJT1090	Check Pin
Q 301, 302	2SC2603EFG	Transistor	VR 301, 302	QVNB3A00B104	Bias Current Adj.	CN 8	RJS1H12A	Plunger Socket
Q 303	2SC2603EFG	Transistor	<b>COMBINATION PARTS</b>					
Q 304	2SD1468R	Transistor	Z 701	EXBP86333J	Combination Part			
Q 401, 402, 403, 404	2SA1115E	Transistor	Z 901	EXBF5E472J	Combination Part			
Q 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508	2SC2603EFG	Transistor	Z 902	RVDDAN401	Combination Part			
Q 509, 510	2SD1424R	Transistor						

### • Change of Part List (RS-955 from RS-B55)

Ref. No.	Change of Part No.		Description
	RS-B55[E]	→ RS-955[M]	
C607	ECKD2H682PE	—	Capacitor
TI Δ	SLT5L225S	SLT5L226S	AC Power Trasformer

### NOTES:

- **S201** : Timer switch in "OFF" position.
- **S601** : Power ON/OFF switch in "OFF" position.
- **S602** : AC power voltage selector.  
[For [EK] [XA] [XL] mark areas.]
- **S701** : Play switch in "OFF" position.
- **S702** : Pause switch in "OFF" position.
- **S703** : Fast forward switch in "OFF" position.
- **S704** : Rewind switch in "OFF" position.
- **S705** : Stop switch in "OFF" position.
- **S706** : Rec switch in "OFF" position.
- **S707** : Auto rec mute switch in "OFF" position.
- **S708** : Reset switch in "OFF" position.
- **S709~S711** : NR select switch (S709 ▴ : B, S710 ▴ : C, S711 ▴ : dbx, S709~S711 ▴ : OUT)


- **S901** : Play mode switch in "OFF" position.
- **S902** : FF/REW mode switch in "OFF" position.
- **S904** : Rec inhibit switch in "OFF" position.
- **S905** : Auto tape selector (for CrO<sub>2</sub> tape).
- **S906** : Auto tape selector (for Metal tape).
- Resistance are in ohms (Ω), 1/4 watt unless specified otherwise.  
1K = 1,000(Ω), 1M = 1,000k(Ω)
- Capacity are in micro-farads (μF) unless specified otherwise.
- All voltage values shown in circuitry are under no signal condition and playback mode with volume control at minimum position otherwise specified.  
( ) ... Voltage values at record mode.  
CrO<sub>2</sub> ... Voltage values at CrO<sub>2</sub> tape mode.  
Metal ... Voltage values at Metal tape mode.  
Stop ... Voltage values at Stop mode.  
For measurement use EVM.

- (—) indicates B (bias).
- (⋯) indicates the flow of the playback signal.
- (⋯) indicates the flow of the recording signal.
- Important safety notice  
Components identified by Δ mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.
- The part No. of transistors, IC and diodes mentioned in the schematic diagram stand for production part No. Regarding the part No. with Ⓢ mark, the production part No. are different from the replacement part No. Therefore, when placing an order for replacement part, please use the part No. in the replacement part list.

### \* Caution !

- IC and LSI are sensitive to static electricity. Secondary trouble can be prevented by taking care during repair.
- \* Cover the parts boxes made of plastics with aluminum foil.
- \* Ground the soldering iron.
- \* Put a conductive mat on the work table.
- \* Do not touch the legs of IC or LSI with the fingers directly.

### EQUIVALENT CIRCUIT IC 704: AN6870N




- \* Input level control ...MAX
- \* Balance control .....Center

Playback S/N ratio * Test tape...QZZCFM	Greater than 45dB
Overall distortion * Test tape ...QZZCRA for Normal ...QZZCRX for CrO <sub>2</sub> ...QZZCRZ for Metal	Normal..... Less than 3.5%
Overall S/N ratio * Test tape...QZZCRA	Greater than 43dB (without NAB filter)

A horizontal number line with tick marks at every integer from 1 to 10. The numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 are written above their respective tick marks. The segment of the line between the tick marks for 6 and 7 is shaded gray.


**A**









## ■ CIRCUIT BOARDS AND WIRING CONNECTION DIAGRAM














dbx P.C.B.



















MECHANISM P.C.B.








# ■ TERMINAL GUIDE OF TRANSISTORS, DIODES, COILS, AND IC'S

M5218L, M5219L	<table><tr><td>M5218P</td><td>8 Pin</td></tr><tr><td>AN6203</td><td rowspan="2">11 Pin</td></tr><tr><td>AN6280</td></tr><tr><td>LM6417E-589</td><td rowspan="2">22 Pin</td></tr><tr><td>AN6291</td></tr><tr><td>AN6870N</td><td rowspan="2">28 Pin</td></tr><tr><td>TEA0665</td></tr></table>		M5218P	8 Pin	AN6203	11 Pin	AN6280	LM6417E-589	22 Pin	AN6291	AN6870N	28 Pin	TEA0665	
M5218P	8 Pin													
AN6203	11 Pin													
AN6280														
LM6417E-589	22 Pin													
AN6291														
AN6870N	28 Pin													
TEA0665														
	 NO.1													
2SA1115E, 2SB1030Q, 2SA921Q, 2SC2603EFG, 2SD1512R, 2SD1424R	2SD1468R	2SB941Q, 2SD1265O												
														
2SK381D, 2SJ40D	LN31GCPHCLMU	SM112, ISS254												
														
SVDMC911	MA4051M, MA4100M, MA4068M	QLQX0343KWA												
														
SLO9C19K	QLQX2722D	QLQX1012DT												
														
ELM7Q306A, QLM9Z10K	<table><tr><td>CN1</td><td>SJS5421</td><td>4Pin</td></tr><tr><td>CN2</td><td>SJS5519</td><td>5Pin</td></tr><tr><td>CN3</td><td>SJS5903</td><td>9Pin</td></tr><tr><td>CN4</td><td>SJS1989</td><td>10Pin</td></tr></table>		CN1	SJS5421	4Pin	CN2	SJS5519	5Pin	CN3	SJS5903	9Pin	CN4	SJS1989	10Pin
CN1	SJS5421	4Pin												
CN2	SJS5519	5Pin												
CN3	SJS5903	9Pin												
CN4	SJS1989	10Pin												
														

# ■ CABINET PARTS LOCATION




REPLACEMENT  
Important safety  
Components ide  
characteristics i  
When replacing  
only manufactur

Ref. No.	Pa
<b>CABINET PARTS</b>	
1	SBC
2	SUB2
3 [E][EH]	SKM
3 [E][EH]	SKM
3 [E][EH]	SKM
3-1	SKL2
5	SUS7
6	SMC
7	SMN
8	QTD
9	SBC7
9	SBC7
9	SBC7
10	SMN
11	QJ5
12	SMN
13	SME
14	SMN
15	SHG
16	SMN
17	SNE5
18	SMX8
19 [E]	
[E][EH]	
[E][EH]	
[X] Δ SJS9	
19 [XL] Δ SJS9	
20	SGE1
20	SGE1
20	SGE1
21	SKC1
21	SKC1
21	SKC1
22[E][EH]	
[E][EH]	
[E][EH]	
[X] Δ SJS9	
22 [XL] Δ SJS9	

# • Change

Ref. No.	Pa
<b>CABINET PARTS</b>	
9	
18	
20	
22	
<b>ACCESSORIES</b>	
A1	
A2	
<b>PACKAGING</b>	
P1	

## S LOCATION



## REPLACEMENT PARTS LIST

Important safety notice  
Components identified by  $\Delta$  mark have special characteristics important for safety.  
When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.



## Areas

\* [M] For U.S.A.  
\* [E] For all European areas except United Kingdom.  
\* [EH] For Holland.  
\* [EK] For United Kingdom.  
\* [EGA] For F.R. Germany.

\* [XL] For Australia.  
\* [XA] For Asia, Latin America, Middle East and Africa areas.


Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description
<b>CABINET PARTS</b>			23	SGYSB55-KE "Black Type"	Front Panel Assembly	<b>SCREWS, NUTS &amp; WASHERS</b>		
1	SBC666	Power Button	23	SGYSB55-SE "Silver Type"	Front Panel Assembly	N 1	XTN3+10B	Tapping Screw $\phi 3 \times 10$
2	SUB237	Power Rod	24	SGXS855-KE "Black Type"	Operation Chassis (B) Assembly	N 2	XTS3+10B	Tapping Screw $\phi 3 \times 10$
3 [E][EH]	SKMSB25-SE	Main Case	24	SGXS855-SE "Silver Type"	Operation Chassis (B) Assembly	N 3	XTN3+12B	Tapping Screw $\phi 3 \times 12$
3 [EK]	SKMSB25-SEK	Main Case	25	SBCSB25-SE	Record Button Assembly	N 4	XTB3+10BFZ	Tapping Screw $\phi 3 \times 10$
3-1	SKL294	Case Foot	26	SBC732-3 "Black Type"	Fast Forward Button	N 5	XTB3+10BFN	Tapping Screw $\phi 3 \times 10$
5	SUS795	Earth Plate	26	SBC732	Fast Forward Button	N 6	XWG3	Washer $3\phi$
6	SMC6377	Shield Plate	27	SBC732-1	Rec Mute Button	N 7	XSN3+6S	Screw $\phi 3 \times 6$
7	SMN1965-1	Holder Angle	28	SBC732-4 "Black Type"	Rewind Button	N 8	XWA3B	Washer $3\phi$
8	QTD1315	Cord Clamper	28	SBC732-2 "Silver Type"	Rewind Button	N 9	XTV3+6JFZ	Tapping Screw $\phi 3 \times 6$
9	SBC735-1 "Black Type"	Push Button	29	SBC734-1 "Black Type"	Reset Button	N 10	QH1324K	Ornament Screw
9	SBC735 "Silver Type"	Push Button	29	SBC734 "Silver Type"	Reset Button	N 10	QH1324 "Silver Type"	Ornament Screw
10	SMN1968	Strengthen Angle (B)	30	SGX7756-1 "Black Type"	Slide Guide	N 11	XTB3+12BFN	Tapping Screw $\phi 3 \times 12$
11	QJ5039C	Jack Board	30	SGX7756 "Silver Type"	Slide Guide	N 12	XSN26+8BN	Screw $\phi 2.6 \times 8$
12	SMN1978	dbx P.C.B. Holder	31	SGX7757	Slider (A)	<b>ACCESSORIES</b>		
13	SME103-4	Dolby P.C.B. Holder	32	SGX7758	Slider (B)	A 1	[E][EH] [XA][XL] SQF12532	Instruction Book
14	SMN1974	Switch Angle	33	SBD121	Timer Knob	A 1	[EK] SQF12533	Instruction Book
15	SHG6372	Meter Holder Cushion	34	SBD122	Volume Knob (A)	A 1	[EGA] SQF12534	Instruction Book
16	SMN1970-1	Microphone Angle	35	SBD123	Volume Knob (B)	A 2	[E][EH] [EGA] $\Delta$ SFDAC05E02	AC Power Cord
17	SNE55-1	Earth Terminal	36	SGXS825-SE1	Cassette Holder Assembly	A 2	[EK] $\Delta$ SFDAC05G02	AC Power Cord
18	$\Delta$ SMX888	Spark Killer Cover	36-1	QBP2006A	Tape Pressure Spring	A 2	[XA] $\Delta$ SJA168	AC Power Cord
19 [E]			37	SUS796	Holder Spring	A 2	[XL] $\Delta$ SJA173	AC Power Cord
19 [EK][EH]			38	SBC736	Eject Button	A 3	QEB0125	Connection Cord
19 [EGA]			39	SUB236	Eject Lever	A 4	[XA] $\Delta$ SJP9215	AC Plug Adaptor
19 [XA]	$\Delta$ SJS9230	AC Inlet	40	SMN1971	Eject Spring	<b>PACKINGS</b>		
19 [XL]	$\Delta$ SJS9235	AC Inlet	41	QYF0627A	Damper Gear Assembly	P 1	[E][EH] [EGA] [XA][XL] SPG5352	Carton Box
20	SGE1761-1 "Black Type"	Cassette Lid Assembly	42	SMN1966	Holder Angle	P 1	[E][EH] [EGA] [XA][XL] SPG5351	Carton Box
20	SGE1761-3 "Silver Type"	Cassette Lid Assembly	43	SMN1969	Connection Angle	P 1 [EK]	SPG5354 "Black Type"	Carton Box
21	SKC1782K99-1 "Black Type"	Case Cover	44	SMC6386	Shield Sheet	P 1 [EK]	SPG5353 "Silver Type"	Carton Box
21	SKC1782S98-1 "Silver Type"	Case Cover				P 2	SPSM4	Cushion (R)
22 [E][EH]						P 3	SPSM5	Cushion (L)
22 [EK]	SGT36211	Main Name Plate				P 4	XZB50X65A02	Poly Bag
22 [XA]	SGT36221	Main Name Plate				P 5	SPS4648-1	Spacer
22 [XL]	SGT36231	Main Name Plate						

## • Change of Part List (RS-955 from RS-B55)


Ref. No.	Change of Part No.		Description
	RS-B55[E] "Black Type"	RS-955[M]	
CABINET PARTS			
9	SBC735-1	SBC735	Push Button
18 	SMX88	————	Spark Killer Cover
20	SGE1761-1	SGE1761-2	Cassette Lid Assembly
22	SGT36211	SGT35951	Main Name Plate
ACCESSORIES			
A1	SQF12532	SQF12447	Instruction Book
A2 	SFDAC05E02	SJA170	AC Power Cord
PACKING			
P1	SPG5352	SPG5341	Carton Box

MECHANICAL PARTS LOCATION

• Front View



• Back View




NOTES:  
• When changing mechanism parts, apply the specified grease to the area marked "xx" shown in the drawing "Mechanical Parts Location".  
• The grease and/or oil shown in the parentheses function to prevent friction (lubrication).

REPLACEMENT PARTS LIST



Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description
<b>MECHANISM PARTS</b>			110	RDG5772Z	Take Up Relay Gear	119	RUD9Z	Head Base Plate Return Spring	128	RUB346Z	FF Arm	140	RUS609Z	Tape Pressure Spring	152	RNL1Z	Damper Arm
101	QWY4165G	Record/Playback Head	111	RUB353Z	Brake Rod	120	RJQG0001Z	DC Motor Ass'y	129	RUB348Z	FF Spring Lever	141	RDG5775Z	Sub. Gear	153	RUW45Z	Takeup Arm Spring
102	RUA9029Y	Head Base Plate	112	RUBG0001Z	Main Lever Ass'y	121	RUL734Z	Flywheel, Bracket	130	RUW9Z	FF Arm Spring	142	RUBG0004Z	FF Rod Ass'y	<b>SCREWS, NUTS &amp; WASHERS</b>		
103	QWY2138G	Erase Head	112-1	RUW14Z	Main Lever Spring	122	RMD5004Z	Spacer	131	SBC1278A	Spring	142-1	RUB345Z	FR Selecte Rod			
104	RUB347Z	Take Up Change Arm	113	RJSG0005Z	R/P Head Lead Wire	123	RUB350Z	Main Control Lever	133	RDGG0003Z	Reel Table Gear Ass'y	145	RUW8Z	FF Rod Spring			
105	RDMG0011Z	Supply Reel Table (F) Ass'y	114	RUBG0006Z	Pinch Roller (F) Ass'y	123-1	RUW10Z	Main Control Lever Spring	134	RDG5773Z	FF Relay Gear	147	RNL3ZA	Eject Arm	N 51	QHQ1361A	Screw ⌀2×8
106	RDMG0001Z	Take Up Reel Table (R) Ass'y	114-1	RUW12Z	Pinch Roller Spring	124	RNG1Z	Main, Gear	135	RDG5789Z	Reel Table Gear	148	RNR1Z	Eject Rod	N 53	XTN26 + 6B	Screw ⌀2.6×6
107	RUB358Z	Shaft	115	RUB343Z	Cue Lever	125	RDWG0003Z	Flywheel (F) Ass'y	136	RUQ10Z	Backtension Spring	148-1	RUD22Z	Eject Rod Spring	N 54	XYC2 + FF15	Screw ⌀2×15
108	RUEG0001Z	Plunger Ass'y	116	RNR2Z	Eject Rod	125-1	QBW2123	Washer (φ2.5)	137	RDRG0001Z	Main Pulley Ass'y	149	RUQ30ZA	Backtension Spring	N 55	XTN2 + 5B	Screw ⌀2×5
109	RUB344Z	Switch Lever	116-1	RUW48Z	Eject Rod Spring	126	RMD5006Z	Head Speser	138	RDV27Z	FF, Belt (Square)	150	SMN1972	Mecha Angle (R)	N 56	XWG2	Washer 2φ
			117	RJSG0006Z	E Head Lead Wire	127	RDV37Z	Main, Belt (Flat)	139	RUB349Z	Sub Control Lever	151	SMN1973	Mecha Angle (L)	N 57	XSN26 + 3	Screw ⌀2.6×3
			118	RUAG0001Z	Mecha Chassis				139-1	RUD8Z	Sub Control Lever Spring				N 58	XTN4 + 6B	Screw ⌀4×6



- **Back View**



Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description
Head Base Plate Return Spring	128	RUB346Z	FF Arm	140	RUS609Z	Tape Pressure Spring	152	RNL1Z	Damper Arm
DC Motor Ass'y	129	RUB348Z	FF Spring Lever	141	RDG5775Z	Sub, Gear	153	RUW45Z	Takeup Arm Spring
Flywheel, Bracket	130	RUW9Z	FF Arm Spring	142	RUBG0004Z	FF Rod Ass'y			
Spacer	131	SBC1278A	Spring	142-1	RUB345Z	FR Selecte Rod			
Main Control Lever	133	RDGG0003Z	Reel Table Gear Ass'y	145	RUW8Z	FF Rod Spring			
Main Control Lever Spring	134	RDG5773Z	FF Relay Gear						
Main, Gear	135	RDG5769Z	Reel Table Gear						
Flywheel (F) Ass'y	136	RUQ10Z	Backtension Spring	147	RNL3ZA	Eject Arm			
Washer (φ2.5)				148	RNR1Z	Eject Rod			
	137	RDRG0001Z	Main Pulley Ass'y	148-1	RUD22Z	Eject Rod Spring			
Head Speser	138	RDV27Z	FF, Belt (Square)	149	RUQ30ZA	Backtension Spring			
Main, Belt (Flat)	139	RUB349Z	Sub Control Lever	150	SMN197Z	Mecha Angle (R)			
	139-1	RUD8Z	Sub Control Lever Spring	151	SMN1973	Mecha Angle (L)			
							SCREWS, NUTS & WASHERS		
							N 51	QHQ1361A	Screw φ2×8
							N 53	XTN26 + 6B	Screw φ2.6×6
							N 54	XYC2 + FF15	Screw φ2×15
							N 55	XTN2 + 5B	Screw φ2×5
							N 56	XWG2	Washer 2φ
							N 57	XSN26 + 3	Screw φ2.6×3
							N 58	XTN4 + 6B	Screw φ4×6







## ■ MECHANICAL OPERATION (Description of mechanism operation)

### STOP → PLAY OPERATION


- Employed for this unit is the newly developed mechanism. The conventional mechanism (RS-8R series) used two motors (for capstan drive and head up/down operation), while this newly developed mechanism uses only one motor for capstan and head up/down operation. The basic operations (STOP → PLAY) of this mechanism are explained in the following. (For the mechanism operation, refer to next page.)





[Back view of mechanism in STOP mode.]

03160413 91004988  
SM-RSBS  
SVC MNL (RS-955..USA) / DSM.  
1 ST 08



[Front view of mechanism in STOP mode.]

M E E K E H E G A X A X L